

installation [en]

installation [fr]



**stûv**

30-compact haut

## Contents

### STANDARDS, CERTIFICATIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

3

### SITE PREPARATION

7

### INSTALLATION

11

### ACCEPTANCE OF WORKS

32

## Sommaire

### NORMES, AGRÉATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3

### PRÉPARATION DU CHANTIER

7

### INSTALLATION

11

### RÉCEPTION DES TRAVAUX

33

Your fireplace was designed to provide years of enjoyment, comfort, and safety. It was built and assembled with the greatest care. If, for any reason, you are dissatisfied with your fireplace, please contact your retailer.

We recommend that you read the instructions before proceeding with the installation. With certain configurations, the sequence of operations to be performed may slightly vary.

*Ce foyer a été conçu pour offrir un maximum de confort et de sécurité. Le plus grand soin a été apporté à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une anomalie, contactez votre revendeur.*

*Nous vous recommandons de lire cette notice avant de procéder à l'installation. Certaines configurations peuvent faire varier quelque peu l'ordre des opérations à effectuer.*

## STANDARDS, CERTIFICATIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Standards, certifications and technical specifications



This appliance has been tested and certified by CSA based on the following standards:

**UL-1482  
ULC S-627  
EPA PHASE 2**

### Safety instructions

Before installing your Stûv, please contact the local building authorities or the fire department and follow their directives.

The installation of your Stûv should be entrusted to a skilled professional.

If the Stûv fireplace is not properly installed, a fire could result.

Your Stûv can be very hot: children and domestic animals should not touch the fireplace when operating.

Combustible materials, such as firewood, wet clothes, etc., placed too close to the appliance could catch fire. Objects placed in front of the fireplace should be kept at a distance of at least 48" (1.22m) from the glass front.

Do not let the fireplace heat up until some parts glow red. Burn the firewood directly on the refractor plates or the iron. Do not use an andiron and do not try in any way to raise the fire.

Do not install in a mobile home.

The installation instructions for your wood stove are compliant with the ULC-S627 et UL-1482 standards. They must be strictly followed in order to prevent any risk of major problems. Please read carefully this manual before

## NORMES, AGRÉATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Normes, agréments et caractéristiques techniques



Cet appareil a été testé et certifié par CSA et selon les normes suivantes :

**UL-1482  
ULC S-627  
EPA PHASE 2**

### Instructions de sécurité

Avant d'installer votre Stûv, contactez les autorités locales en bâtiment ou le service des incendies et suivez leurs directives. L'installation de votre Stûv doit être confiée à un professionnel qualifié.

Si votre Stûv n'est pas installé de façon adéquate, un incendie pourrait s'ensuivre. Votre Stûv peut devenir très chaud : il faut empêcher les enfants et les animaux domestiques de toucher le foyer lorsqu'il fonctionne.

Les matériaux combustibles tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de l'appareil pourraient prendre feu. Les objets placés devant l'appareil doivent être gardés à une distance d'au moins 48" de la face vitrée de l'appareil. Ne laissez pas le foyer chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes. Brûlez le bois de chauffage directement sur les briques réfractaires ou la fonte. N'utilisez pas de chenet et n'essayez pas de surelever le feu de quelque façon.

Ne pas installer dans une maison mobile. Les instructions concernant l'installation de votre poêle à bois sont conformes aux normes ULC-S627 et UL-1482. Vous devez les suivre rigoureusement afin d'éliminer tout risque d'ennuis majeurs.

installing or operating your stove. If your stove is incorrectly installed, a fire might result which would destroy your house.

To reduce the risk of fire, follow the installation instructions. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death.

Consult your local authorities or your insurance company regarding all applicable regulatory requirements to obtain a permit and to install your fireplace. Keep this manual handy so you may refer to it whenever necessary.

### CAUTION:

- DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO LIGHT THE FIRE.
- DO NOT LEAVE THE STOVE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.
- ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.
- DO NOT BURN GARBAGE, FLAMMABLE FLUIDS SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR ENGINE OIL.
- DO NOT CONNECT THE STOVE TO ANY HOT AIR DISTRIBUTION SYSTEM.
- HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHIN AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURN.

**Note:** We strongly recommend that our products be installed and serviced by professionals certified by the Association des Professionnels du Chauffage in Quebec or by Wood Energy Technology Training for the rest of Canada, or by the National Fireplace Institute in the U.S.



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'opérer votre poêle. Si votre poêle est mal installé, il peut en résulter un incendie détruisant votre maison.

Pour réduire les risques d'incendie, suivez les instructions d'installation. Le fait de ne pas respecter les instructions peut occasionner des dommages à la propriété, des lésions corporelles et même la mort.

Consultez le représentant de votre municipalité ou votre compagnie d'assurance concernant les exigences locales relatives aux permis et à l'installation de votre poêle. Gardez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### ATTENTION :

- NE PAS UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES OU AUTRES LIQUIDES POUR ALLUMER LE FEU.
- NE JAMAIS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE.
- TOUJOURS FERMER LA PORTE APRÈS LA PÉRIODE D'ALLUMAGE.
- NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS ET/OU DE LIQUIDES INFLAMMABLES COMME L'ESSENCE, LA NAPHTA ET L'HUILE DE MOTEUR.
- NE PAS CONNECTER LE POÊLE À UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD.
- L'APPAREIL EST CHAUD LORSQU'EN FONCTION. GARDEZ LES ENFANTS, VÊTEMENTS ET MEUBLES HORS DE PORTÉE. TOUCHER L'APPAREIL POURRAIT CAUSER DES BRÛLURES.

**Note :** Nous recommandons fortement que nos produits soient installés et entretenus par des professionnels certifiés par l'Association des Professionnels du Chauffage au Québec ou par Wood Energy Technical Training pour le reste du Canada, et par la National Fireplace Institute aux États-Unis.



## Technical specifications

Fuel type:  
Cordwood

### Stûv 30-compact

Maximum power: 30.000 BTU  
Efficiency: 83 % (European data)  
Chimney type: Insulated chimney 6" UL-103HT, ULC-S629  
6" Double-wall connector  
Unit weight: 250 lbs  
Weight of the accumulation kit : 332 Lbs  
Wood consumed per hour: 1 – 5,5 lbs / hour  
Maximum length of logs in vertical position: 16"  
Maximum length of logs in horizontal position: 10"

### Marking Sticker

## Caractéristiques techniques principales des appareils

Type de combustible:  
bûches de bois

### Stûv 30-compact

Puissance maximale : 30.000 BTU  
Efficacité : 83 % (données européennes)  
Type de cheminée : Conduit isolé 6" UL-103HT, ULC-S629  
Connecteur à double parois de 6"  
Poids de l'unité : 337 Lbs  
Masse du kit accumulation : 332 Lbs  
Consommation bois/h : 1 -5,5 Lbs / heure  
Longueur maximum des bûches (vertical) : 16"  
Longueur maximum des bûches (horizontal) : 10"

### Autocollant de marquage

#### MODEL/MODELE: STÛV 30CB/CH/C-ONE

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR:  
STUV S.A., rue Jules Borbouse 4  
B-5170 Bois-de-Villers, Belgium [ www.stuv.com ]  
MANUFACTURED/ FABRIQUÉ: 07/2015

CERTIFIED AND CONFORMS TO:  
CERTIFIÉ CONFORMEMENT SELON:  
ULC S-627-00 & UL-1483-97, EPA 2015 CRIBWOOD, 2.8G/HR  
LISTED FACTORY BUILT STOVE  
NOT SUITABLE FOR MOBILE HOME INSTALLATION  
Certified for use in Canada and U.S.A.

POÊLE PRÉ-FABRIQUÉ HOMOLOGUÉ  
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE  
Usage homologué au Canada et aux E.-U.

CHIMNEY TYPE  
Use only a 6 inches double-wall flue pipe connector (black)  
Use only a 6 inch chimney listed per UL 103 HT or ULC S-629.

TYPE DE CHEMINÉE  
Utiliser uniquement un connecteur à double parois (noir) de 6 pouces  
Utiliser uniquement une cheminée de 6 pouces répertoriée selon la norme UL 103 HT ou ULC S-629

Clearance to combustibles /

Dégagement aux matières combustibles:

SIDE WALL / PAROI LATÉRALE: 23mm (8")

BACK WALL / MUR ARRIÈRE: 203mm (8")

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY:

Certified to comply with 2015 particulate emission standards.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY:

Certified to comply with 2015 particulate emission standards.



- Fuel: Wood Only.
- Unit can be placed directly on combustible material.
- Refer to local building code for hearth extension dimensions.
- For safe operation install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Replace glass only with Stuv's ceramic glass 5mm thick.
- Do not operate unit with doors open and load on open fire door.
- Components used with fireplace must be listed. See owners manual.
- Contact your local building or fire officials about restrictions and installation inspections in your area.
- Do not overfire - If stove or chimney connector glows, you are overfiring.
- Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
- Inspect and clean chimney frequently - Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
- Do not use grate or elevate fire. Build wood fire directly on hearth.
- CAUTION: Hot parts. Do not operate unit with damper removed.
- Combustible : Bois seulement.
- Cet appareil peut être placé directement sur un matériau combustible.
- Référez-vous au code du bâtiment local pour le prolongement de l'âtre.
- Pour un fonctionnement sécuritaire, installez conformément aux directives du fabricant.
- Remplacez le verre uniquement par un verre de céramique Stuv de 5mm d'épaisseur.
- Ne pas utiliser l'appareil les portes ouvertes et charger seulement à feu ouvert.
- Les composantes utilisées dans l'appareil doivent être répertoriées. Voir notice d'utilisation.
- Communiquez avec les autorités locales en matière de construction ou d'incendie pour connaître les restrictions et inspections d'installation dans votre région.
- Ne pas chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
- Ne reliez pas cet appareil à un conduit de cheminée servant un autre appareil.
- Inspectez et nettoyez la cheminée fréquemment - Dans certaines conditions d'utilisation, l'accumulation de créosote peut se faire rapidement.
- N'utilisez pas de chenet. Ne pas surélever le feu. Brûlez le bois directement au fond de l'âtre.
- ATTENTION: Pièces chaudes. Ne pas faire fonctionner avec le clapet retiré.

LABEL NO. / NO. D'ÉTIQUETTE:

STÛV 30C \_ 000 000




**! CAUTION - ATTENTION !**



HOT WHILE IN OPERATION DO NOT TOUCH, KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAME-PLATE AND INSTRUCTIONS.

CHAUD LORSQU'EN FONCTION. GARDER LES ENFANTS, VÊTEMENTS ET MEUBLES HORS DE PORTÉE. TOUCHER L'APPAREIL POURRAIT CAUSER DES BRÛLURES. VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE ET INSTRUCTIONS.

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE



The clearances are indicated for all types of combustible materials (e.g.: wood, gypsum, etc.).

Front clearance: 48"

Rear clearance: 8"

Side clearance: 8"

Minimum ceiling height: 96"

A flameproof protective material (no minimum R-value must be laid on the ground in front of the fireplace over a length of 18" in front of the glass and 8" on each side of the glass.

#### CLEARANCES MAY ONLY BE REDUCED BY MEANS APPROVED BY THE REGULATORY AUTHORITY.

We recommend to store solid fuel (wood logs) in a clean and dry environment. Caution: do not place such fuel within space heater installation clearances or within the space required for charging and ash removal.

Les dégagements indiqués sont pour tout matériaux combustible (ex.: Bois, Gypse, etc.).

Dégagement avant : 48"

Dégagement arrière : 8"

Dégagement des côtés : 8"

Hauteur minimum du plafond : 96"

Un matériel de protection incombustible (pas de valeur-R minimal) doit être placé au sol à l'avant de l'appareil sur une longueur de 18" devant la vitre et 8" de chaque côté de la vitre.

#### LES DÉGAGEMENTS PRESCRITS NE PEUVENT ÊTRE RÉDUITS QUE PAR DES MOYENS APPRUVÉS PAR UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION.





Nous vous recommandons de ranger le combustible solide (bois de corde) dans un environnement propre et sec. Attention : Ne placez pas ce genre de combustible dans l'espace de dégagement d'installation du poêle ou dans l'espace de chargement ou de décrochage.

## SITE PREPARATION

## PRÉPARATION DU CHANTIER

### Combustion air inlet

### Arrivée d'air pour la combustion



The stove requires air for combustion (particularly when working in open-fire mode).

#### The ideal solution

The Stûv 30-compact is designed to be directly connected to an outside air inlet (independent of the air in the house). We recommend this set-up. The connection can be made below the stove [diagrams 1a & 2] or at the back [diagram 1b & 3].

#### If the stove is not connected directly to an outside air inlet...(optional)

A sufficient air inlet (Ø 2-1/2") should ideally be created close to the stove [diagram 4].

This air inlet comes from a ventilated empty space, a ventilated room (cellar) or from outside.

This set-up is mandatory in some countries or localities.

Le foyer a besoin d'air pour la combustion (particulièrement lorsqu'il fonctionne à feu ouvert).

#### La solution idéale

Le Stûv 30-compact est conçu pour être connecté directement à une arrivée d'air extérieur (indépendant de l'air de la maison). Nous recommandons cette disposition. La connexion peut se faire par en dessous du foyer [schémas 1a et 2] ou par l'arrière [schéma 1b et 3].

#### Si le foyer n'est pas directement raccordé à une arrivée d'air extérieur... (facultatif)

Une arrivée d'air suffisante (Ø 2-1/2"), doit idéalement déboucher à proximité du foyer. [schéma 4].

Cette arrivée d'air proviendra d'un vide ventilé, d'un local ventilé (cave) ou de l'extérieur.

Cette disposition est obligatoire dans certains pays ou localités

**The duct that brings in outside air... (whether it is connected to the stove or not)**

... will be protected on the outside by a grill [diagrams 2a-3a] the free passage section of which is at least equivalent to the section of the air inlet. Please note that the infiltration of water and the effect of the wind can damage the system.

... will ideally be fitted with a closure valve (for example, the Stûv damper – see below) [photo 4] to prevent the room from becoming cold when the stove is not in use.

... will be as short as possible and insulated to prevent pressure loss and to keep the house from getting cold.

If you use our standard flexible Ø 2 ½" duct, we recommend a maximum length of 78" and no more than 4 elbows (see table below). If you exceed these guidelines, you must compensate with a greater diameter and/or a smoother duct. Careful not to crush the duct.

Length of flue	max. permitted number of elbows
4'	4 elbows
8'	4 elbows
10'	2 elbows
12'	0 elbow

**The closure damper**

[diagram 3b and photo 4] prevents the house from becoming cold when the stove is not in use.

This system is optional if you choose a connection directly to the stove [diagrams 1 and 2]. However, it is still a good idea if the ducts are too long to reach the stove or if it is being installed in an energy-efficient house.

It should ideally be located as close as possible to the outside wall.

**Caution: length of the valve control cable = 48" and damper diameter is Ø 6". Plan to install a reducer.**

**If it is not possible to bring in outside air near the stove (most unfavourable case)...**

...ensure there is sufficient replenishment of air in the room when the stove is in use.

**Caution:**

Be careful with active air extraction systems (kitchen hoods, air conditioning, mechanically-controlled ventilation, and other stoves) in operation in the same space or in an adjacent room. They also use a lot of air and can cause a depression in the room and prevent the stove from operating correctly (risk of backdraught). They can affect the operation of the stove even if it is connected to an outside air inlet.

**Le conduit qui amène l'air extérieur... (qu'il soit connecté au foyer ou pas)**

... sera protégé à l'extérieur par une grille [schémas 2a-3a] dont la section de passage libre est au moins équivalente à la section d'arrivée d'air. Attention aux infiltrations d'eau et à l'influence des vents qui peuvent annihiler le système.

... sera idéalement équipé d'un clapet de fermeture (par exemple le clapet Stûv [photo 4]) pour éviter de refroidir la pièce quand le foyer n'est pas en fonctionnement.

... sera le plus court possible et isolé pour éviter des pertes de charges et pour ne pas refroidir la maison.

Si vous utilisez notre conduit flexible standard Ø 2 ½", nous recommandons une longueur maximale 78" et pas plus de 4 coudes (voir tableau qui suit). Si vous dépassez ces prescriptions, il faudra compenser par un diamètre plus important et/ou un tube plus lisse. Veiller à ne pas écraser le conduit.

longueur du conduit	nombre max. de coudes (à 90°) autorisés
4'	4 coudes
8'	4 coudes
10'	2 coudes
12'	0 coudes

**Le clapet de fermeture**

[schéma 3b et photo 4] empêche le refroidissement de la maison quand le foyer n'est pas en fonctionnement.

Ce dispositif est donc facultatif si vous optez pour un raccordement direct sur le foyer [schémas 1 et 2]. Cependant, il reste intéressant si les longueurs de gaines sont trop importantes jusqu'au foyer ou si l'installation s'effectue dans une maison à haute efficacité énergétique.

Il sera placé idéalement le plus près possible du mur extérieur.

**Attention: longueur du câble de commande du clapet = 48"**

**Et le diamètre du clapet est de Ø 6". Prévoir un réducteur.**

**S'il n'est pas possible d'amener de l'air extérieur à proximité du foyer (cas le plus défavorable)...**

... s'assurer que le renouvellement d'air dans la pièce sera toujours suffisant quand le foyer est en fonctionnement.

**Note**

Attention aux systèmes d'extraction actifs d'air (hotte de cuisine, air-conditionné, ventilation mécanique contrôlée, autre foyer...) situés dans le même espace ou dans une pièce contigüe. Ils consomment eux aussi beaucoup d'air et pourraient créer une dépression dans le local et perturber le bon fonctionnement du foyer (risque de refoulement). Ils peuvent perturber le fonctionnement du foyer même si celui-ci est raccordé à une arrivée d'air extérieur.

## Connection to the chimney

Caution: Care must be taken during installation. Shortcuts or compromises may result in safety hazards or even fire. Do not connect the unit to a chimney used for another appliance. Do not cut rafters or ceiling joints without first consulting a building official to ensure that structural integrity is not compromised.

**Use a 6-inch clearance double-walled connector (black). Use only a 6-inch insulated flue in compliance with the UL 103 HT or ULC S629 standard as soon as you go through a combustible wall, in compliance with your local installation standards. This connector will be fixed to the smoke outlet using 3 self tapping screws #10-1/2".**

**A CHIMNEY SERVING AS AN OUTLET FOR A FIREPLACE CANNOT BE USED FOR ANY OTHER APPLIANCE.**

**CAUTION: PLEASE REFER TO THE INSTRUCTION MANUAL OF THE CHIMNEY MANUFACTURER FOR THE INSTALLATION DETAILS.**

CAUTION: If this appliance is not correctly installed, a fire might result. To reduce fire hazards, follow the installation instructions. Consult local authorities to obtain a construction permit and to know all applicable regulatory requirements.

## Raccordement à la cheminée

Attention: N'employez pas de moyens de fortune pendant l'installation: ils pourraient devenir dangereux et entraîner un incendie. Ne reliez pas cet appareil à une cheminée qui dessert un autre appareil de chauffage. Ne coupez ni chevrons ni solives de plafond sans consulter au préalable un agent du service du bâtiment pour éviter de compromettre l'Intégralité Structurale.

**Utiliser un connecteur à doubles parois (noir) à dégagement de 6 pouces. Utiliser uniquement un conduit isolé de 6 pouces répertorié selon la norme UL 103 HT ou ULC S-629 dès que vous traversez une paroi combustible, selon les normes d'installations en vigueur dans votre localité. Ce connecteur sera fixé à la buse de l'appareil utilisant 3 vis auto-forantes #10-1/2".**

**UNE CHEMINÉE SERVANT D'ÉVACUATION À UN FOYER NE DOIT PAS SERVIR POUR AUCUN AUTRE APPAREIL.**

**ATTENTION : VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL D'INSTRUCTION DU MANUFACTURIER DE CHEMINÉE POUR LES DÉTAILS D'INSTALLATION DE LA CHEMINÉE.**

PRÉCAUTIONS: Si cet appareil n'est pas adéquatement installé, un incendie peut s'ensuivre. Afin de réduire tout risque d'incendie, suivez les instructions d'installation. Consultez les autorités locales pour obtenir un permis de construction ainsi que de prendre connaissance de toutes les exigences réglementaires en vigueur.

## Holding capacity of the structure


Ensure that the floor is resistant enough to support the stove; consult a specialist if in doubt.

## Capacité portante de la structure

S'assurer que la résistance du plancher soit suffisante pour supporter le foyer ; en cas de doute, consulter un spécialiste.

## The stove's surroundings

## Environnement du foyer



The heat radiated from the glass door and the unit may be significant. Whichever direction the stove is facing, please adhere to the safety distances from combustible materials [diagram 1] or ensure that the materials exposed to radiate heat are resistant to high temperatures.


### Prevent "heat traps" in the cladding, recess and hood

If the stove is situated in a bell-shaped area (e.g.: a former hearth), this space must be ventilated to prevent "heat traps".

Le rayonnement de la vitre et des parois peut être important. Quelque soit l'orientation du foyer rotatif, respectez les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles [schéma 1], ou assurez-vous que les matériaux exposés à ce rayonnement soient résistants à de hautes températures.

### Éviter les "pièges à chaleur" dans l'habillage, la niche ou la hotte

Si le poêle se situe dans un environnement en forme de cloche (ex : ancienâtre), cet espace doit être ventilé pour éviter les "pièges à chaleur".



## INSTALLATION

### On taking delivery of the equipment

## INSTALLATION

### À la réception du matériel



#### Caution:

As soon as the stove is delivered, **please check that the glasses have not been broken during delivery.** The guarantee only covers damage due to transport if it is reported within 48 hours of delivery and if it is indicated on the delivery slip.

#### Claims

If you wish to make a complaint, always quote the serial number visible on the stove in the closed-door position [photo 1].

#### Optional accessories

- ground plate
- barbecue kit
- kit for rear outside air intake
- air damper

If any of these accessories have been ordered, they will be found around the stove or its packaging. Check that you have received them.

#### Attention !

Dès la réception de ce foyer, **veuillez vérifier que les vitres ne se soient pas brisées au cours de la livraison.** En effet, la garantie ne couvre les détériorations dues au transport que si elles ont été signalées dans les 48 heures suivant la réception et qu'elles aient été mentionnées sur le bon de livraison.


#### Réclamation

En cas de réclamation, communiquez toujours le n° de série visible sur foyer en position porte pleine [photo 1].

#### Accessoires Optionnels

- plaque de sol
- kit barbecue
- kit d'adduction d'air extérieur par l'arrière
- clapet d'air

Si un ou plusieurs de ces accessoires ont été commandés, ils sont disposés autour du foyer ou de son emballage. En contrôler la bonne réception.



### Caution:

The paint is not oven-baked and is therefore relatively fragile but it will harden after being heated a few times. Therefore, handle the system with care when installing.

### Moving

While the stove is still packaged, you can use a pallet loader or a hand-lift truck [photo 2]. Move it close to its final position.

If you are unable to transport the stove on its pallet to its final position, please observe the following unpacking instructions.

### Attention !

La peinture n'est pas cuite au four, elle est donc relativement fragile mais elle durcira lors des premières chauffées ; par conséquent, manipuler l'appareil avec précaution lors de son installation.


### Déplacement

Quand le foyer est toujours emballé, vous pouvez utiliser un transpalette ou un diable [photo 2]. Amenez-le à proximité de son emplacement définitif.

Si vous n'avez pas la possibilité de transporter le foyer sur sa palette jusqu'à son emplacement définitif, veuillez suivre les instructions de déballage qui suivent.

## Unpacking


## Déballage



> **Remove the wooden structure** using a claw hammer [photo 1].

> **Remove the plastic packaging** and the plastic films at the top and bottom of the stove which hold the mobile parts in place during transport [photo 2].


**Note!** The hand-lift truck protection [photo 3] supports the stove during handling to avoid putting pressure on the doors or the drum. It is later removed when the stove is moved into its final position.




> **Retirer la structure en bois** à l'aide du pied de biche [photo 1].

> **Retirer l'emballage plastique** et les films plastiques en haut et en bas du foyer qui maintiennent les parties mobiles pendant le transport [photo 2].

**Remarque!** La protection transport diable [photo 3] sert à soutenir le foyer pendant la manutention pour ne pas forcer sur les portes ou le tambour. Elle sera retirée plus tard quand le foyer aura été amené à sa place définitive.











**Please note!** Never undo the two screws holding the support panel in place: it is factory adjusted and fixed [photo 4].

**Attention!** Ne jamais desserrer les deux vis positionnant le support parement: celui-ci a été réglé et fixé en usine [photo 4].

### Removing the exterior parts of the stove

### Démontage des pièces extérieures du foyer



To make the stove lighter, easier to handle and to avoid damaging the mobile parts, we strongly recommend that you unpack the Stûv 30-compact and remove the contents from the combustion chamber before starting the actual installation.





#### > Remove the 2 plates on the top of the stove:

- first remove the front; lift it gently [photo 1] and tilt the top towards you [photo 2].
- then remove the 2 plates, the one at the back [photo 3], then the one at the front [photo 4].

Pour alléger le foyer, le manipuler plus facilement et éviter d'abîmer les pièces mobiles, nous vous conseillons vivement de déshabiller le Stûv 30-compact et de retirer le contenu de la chambre de combustion avant de commencer l'installation proprement dite.

#### > Retirer les 2 tablettes situées sur le haut du foyer:

- veiller à d'abord enlever le fronton; le soulever légèrement [photo 1] et basculer le haut vers soi [photo 2].
- retirer ensuite les 2 tablettes, celle de l'arrière [photo 3], puis celle de l'avant [photo 4].



**> Remove the side panels**





- Disconnect the two panels by unscrewing one of the two screws under the upper part of the panels [photo 5]
- Unscrew the 4 screws halfway up using a size 10 spanner.

**> Carefully cut the plastic film** holding the doors. Do not tear this film off! One of the ends of this film is stuck between the solid door and the body of the stove. Unlock and open the door using the cold grip to release it [photo 8].

**> Retirer les parements latéraux**

- désolidariser les 2 parements en dévissant l'une des 2 vis situées sous la partie supérieure des parements [photo 5]
- dévisser les 4 vis situées à mi-hauteur grâce à une clé de 10

**> Couper avec précaution le film plastique** qui maintient les portes [photo 8]. Ne pas arracher le film ! Une des extrémités de ce film est coincée entre la porte pleine et le corps du foyer. Déverrouiller et ouvrir la porte à l'aide de la main froide pour le décoincer.



**> Remove the ash pan:**

open the ash pan door [photo 9] and take it out by lifting it off its hinges [photo 10].

**> Remove the doors:**

half open them gently [photo 11], lift them off their hinges and slide them to the left [photo 12].

**> Retirer le portillon cendrier:**

ouvrir le portillon cendrier [photo 9] et le retirer en le dégageant de ses gonds [photo 10].

**> Retirer les portes :** les entrouvrir légèrement [photo 11], les soulever pour les sortir de leurs gonds puis les pousser vers la gauche [photo 12].

**Checking the contents of the combustion chamber**

[photo 1]

You will find:




- spray paint for touching up [photo 1/a]
- cold grip to handle the door and the valve [photo 1/b]
- 2 rotation stops and 2 M5x6 screws [photo 1/c]
- a sealing plate and 2 M5x8 screws [photo 1/d]
- installation instructions
- instructions for use

**Vérification du contenu de la chambre de combustion**

[photo 1]

Vous trouverez :

- une bombe de peinture pour retouches [photo 1a]
- une poignée “main froide” pour manipuler la porte et le registre [photo 1b]
- 2 butées de rotation et 2 vis M5 x 6 [photo 1c]
- une plaque d'obturation et 2 vis M5 x 8 [photo 1d]
- notice d'installation
- notice mode d'emploi

**Optional disassembly of the internal stove pieces (to lighten the load)****Démontage facultatif des pièces intérieures du foyer (en vue de son allègement)****Note !**

When you handle symmetrical parts while dismantling, remember to take note of which are the left parts and which are the right ones ! It will make re-assembly easier.

**Attention !**

Lorsque vous manipulez des pièces symétriques pendant le démontage, pensez à bien mémoriser quelles sont les pièces de gauche et celles de droite ! Cela vous facilitera le remontage.

**Removal of the following parts****> the smoke deflector:**


Tilt and gently slide the smoke deflector towards the back [photos 2 and 3]. Turn it clockwise to release the deflector and its control [photo 4]. Let the deflector drop down [photo 5].

**Retrait des pièces suivantes****> le déviateur de fumées :**

Incliner et glisser légèrement vers l'arrière le déviateur de fumées [photos 2 et 3]. Le faire pivoter dans le sens horlogique pour découpler le déviateur de sa commande [photo 4]. Laisser descendre le déviateur [photo 5].

## Final positioning of the stove

## Placement définitif du foyer



**Please note!** Do not forget to put the hand-lift truck protection back on before moving the stove!

The stove can now be moved to its final position: tilt the stove onto its front.

Note: remember to put a soft protective cloth between the drum ring and the hand-lift truck.





**Attention!** Ne pas oublier de remettre la protection transport diable avant de déplacer le foyer!

Le foyer peut maintenant être déplacé vers son emplacement définitif: basculer le foyer sur la face.

Attention, penser à ajouter un chiffon de protection entre l'anneau de tambour et le diable.

## Connection with outside air

## Raccordement de l'air extérieur



If you are not connecting your stove to the outside air, go to the next section.







Si vous ne raccordez pas votre foyer à l'air extérieur, passer au chapitre suivant.

### If the air connection comes from the ground:

- > **Fix the filling plate** (with an 8 mm flat spanner and 2 M5x8 hexagonal head screws) [photos 1 to 4]:
- > **Position the stove** over the outside air inlet.
- > **Check that the joint is fully airtight** in relation to the floor.

### Si la connexion d'air vient du sol:

- > **Fixer la plaque d'obturation** (à l'aide de la clef plate de 8mm et 2 vis M5x8 tête hexagonale) [photos 1 à 3].
- > **Positionner le foyer** au dessus de l'arrivée d'air extérieur [photo 4].
- > **Vérifier la bonne étanchéité du joint** par rapport au sol.




**If the air connection comes from the wall:**

- > Find the "rear outside air inlet" kit [photo 5].
- > **Make sure the duct is the desired length** bearing in mind the maximum length of the standard Stûv inlet duct is 50 cm. Cut it if necessary.
- > Connect the flue to the back of the stove (using 2 M5x6 hexagonal head screws and a size 8 spanner) [photo 6].
- > **Fix the 2 masking supports** [photo 7a]
  - Position the supports so that the additional piece is at the front of the stove.
- Fix the 2 supports (using the 4 M5x6 hexagonal head screws and a size 8 spanner) [photo 9].
- > **Clip on the 2 masking pieces** [photo 7b] to their supports and check that they are firmly in place [photo 10].


**Si la connexion d'air vient du mur:**

- > Prendre le kit "adduction d'air extérieur par l'arrière" [photo 5].
- > **S'assurer que le conduit ait la longueur voulue** sachant que la longueur maximum du conduit d'adduction standard Stûv est de 50 cm. Le recouper si nécessaire.
- > **Brancher le conduit** à l'arrière du foyer (à l'aide 2 vis M5x6 tête hexagonale et d'une clef de 8) [photo 6].
- > **Fixer les 2 supports des demi - caches** [photo 7a]
  - Positionner les supports de telle sorte que l'appendice [schéma 8] soit situé à l'avant du foyer
- Fixer les 2 supports (à l'aide des 4 vis M5x6 tête hexagonale et d'une clef de 8) [photo 9].
- > **Clipser les 2 demi-caches** [photo 7b] à leur support et vérifier qu'ils sont bien bloqués [photos 10].



> **Prepare the 2 panels** by removing the lower pre-cut part (using a metal saw) [photo 11]. Smooth the panel edges with a half-moon file.

> **Put the stove in position** [photo 12].




> **Préparer les 2 parements** en éliminant la partie pré-découpée inférieure (à l'aide d'une scie à métaux) [photo 11]. Ebavurer le parement avec une lime demi-ronde.

> **Mettre le foyer en place** [photo 12].

### Levelling the stove

### Mise à niveau du foyer




Before you start, make sure that the floor covering is flat and clean.  
If the floor covering is not level, you will have to take steps to ensure that the lower joint is perfectly airtight.

> **Remove the hand-lift truck protection** for the final time [photo 1].

> **Level the stove:** adjust 3 of the 6 feet (1 of each 2) by turning them clockwise (using a size 13 spanner) [photo 2]. Leave the other 3 feet for the moment.

**Please note!** Ensure that the joint is properly supported on the ground to ensure air-tightness for outside air intake.





Avant de commencer, assurez-vous que le revêtement de sol soit plat et propre.

Si le revêtement de sol n'est pas régulier, vous devrez prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'étanchéité parfaite au niveau du joint inférieur.

> **Enlever définitivement la protection diable** [photo 1].

> **Mettre le foyer de niveau:** régler trois pieds sur les 6 (1 sur 2) en tournant dans le sens horlogique (à l'aide d'une clé 13) [photo 2]. Les trois autres pieds restent en suspend.

**Attention!** Veillez à ce que le joint soit bien appuyé sur le sol pour assurer l'étanchéité pour l'adduction d'air extérieur.



#### > Adjust the last three feet.

**Note!** The holes in the lower ring can be used to fix the stove to the floor [photo 3].

**Please note:** We strongly recommend attaching the Stuv 30-Compact haut stove to the ground. This step ensures the stability of the system.

Chemical or mechanical means may be used for attachment. Attachment with screws, for example, can be carried out using the holes illustrated in diagram 4.

#### > Régler le trois derniers pieds.

**Remarque!** Les trous de l'anneau inférieur peuvent être utilisés pour fixer le foyer au sol [photo 3].











**Rappel !** Nous conseillons vivement de fixer le foyer Stuv 30-Compact haut au sol. Cette opération garantit la bonne stabilité de l'appareil.

La fixation peut-être chimique ou mécanique. La fixation par vis peut, par exemple, se faire au travers des trous illustrés dans le schéma 4.













Connection to the smoke flue – upper outlet







Raccordement au conduit de fumées - sortie haute











Installation of the accumulation kit +  
connection to the upper outlet smoke flue

Installation du kit accumulation + raccord au  
conduit de fumée sortie haute










> In the upper outlet, position the seal between the last stones and the cast iron element.

> En sortie haute, placer le joint entre les dernières pierres et la pièce en fonte.


Installation of the accumulation kit + connection to the upper outlet smoke flue (continuation)

Installation du kit accumulation + raccord au conduit de fumée sortie haute (suite)



Attachment of the smoke flue

Fixation du conduit de fumées



Remarks

If you are going to use a connecting flue that is all one piece, allow play of 2 mm/m in length to allow for expansion.

The smoke outlet can accept ducts of 0.4 to 2.0 mm in thickness.


It is preferable to use the screws supplied by Stûv. If not, make sure that you do not use screws that are too long and will block the rotation system.

Remarques



Dans le cas d'un conduit de raccordement d'une seule pièce, prévoir un jeu de 2 mm/m dans le sens de la longueur pour permettre la dilatation.

La sortie de fumées peut accepter des buses de 0,4 à 2,0 mm d'épaisseur.

Il est préférable d'utiliser les vis fournies par Stûv. Dans le cas contraire, veiller à ne pas utiliser des vis trop longues pour ne pas bloquer le système de rotation.



A turning plate means the stove can face in the direction you want the heat to be diffused!



Un plateau tournant permet d'orienter le foyer pour diffuser la chaleur où l'on veut!

### Various possible configurations

You can limit the rotation of the stove to a certain angle using the rotation stops. The choice of rotation angle will depend on your preference, the configuration of the site and the proximity of combustible materials.

The stove's connection (smoke outlet and outside air inlet) will also determine the choice of configuration.

#### Smoke connection going upwards [diagram 1]

> **360° Rotation:** The mechanism allows a complete revolution in both directions [diagram 2].

> **90° Rotation** when the stove is placed in a corner [diagram 3].

> **180° Rotation** when the stove is placed along a wall [diagram 4].

> **270° Rotation** when the stove is placed in front of a corner or a pillar [diagram 5].

### Plusieurs configurations possibles

Vous avez la possibilité de limiter la rotation du foyer à un angle déterminé grâce aux butées de rotations. Le choix de l'angle de rotation se fera en fonction de vos préférences, de la configuration des lieux et de la proximité de matériaux combustibles.

Les connexion du foyer (sortie de fumées et arrivée d'air extérieur) détermineront aussi le choix de la configuration.


#### Raccordement de fumée vers le haut [schéma 1]

> **Rotation à 360°:** le dispositif permet d'effectuer un tour complet dans les 2 sens [schéma 2].

> **Rotation 90°** quand le foyer est placé dans un coin [schéma 3].


> **Rotation 180°** quand le foyer est placé le long d'un mur [schéma 4].

> **Rotation 270°** quand le foyer est placé devant un coin ou un poteau [schéma 5].






> **180° Rotation** when the stove is placed along a wall [diagram 4].

> **270° Rotation** when the stove is placed in front of a corner or a pillar [diagram 5].



> **Rotation 180°** quand le foyer est placé le long d'un mur [schéma 4].

> **Rotation 270°** quand le foyer est placé devant un coin ou un poteau [schéma 5].









**Smoke connection going upwards with outside air inlet at the back [diagram 6]**

> **90° Rotation**: only configuration possible in this case [diagram 7 and photo 8].

**Raccordement de fumées vers le haut avec arrivée d'air extérieur à l'arrière [schéma 6]**

> **Rotation 90°**: seule configuration possible dans ce cas de figure [schéma 7 et photo 8].





### Rotation stop

The rotation stop enables you to choose a maximum angle of rotation to which the stove can turn.

> **First of all, choose your configuration** for the stove (see previous pages). This will define your maximum angle of rotation.


> **Take out the 3 stepped screws with a flat screwdriver** (2 screws at the front, 1 screw at the back) [photos 1 and 2].

**Please note!** Once the 3 stepped screws have been removed, do not under any circumstances move or tilt the stove. This risks damaging the rotation axle of the stove.

> **Limit the angle of rotation** to 90°, 180° or 270° by fixing the stops [photo 3] (with the M5x6 hexagonal screws) in position:

- > for 90° [photo 5]
- > for 180° [photo 6]
- > for 270° [photo 7]

**Please note!** Ensure that you fix the stop the right way around (look closely at the photos).



### Butée de rotation

La butée de rotation permet de choisir un angle maximal de rotation dans lequel il sera permis d'orienter le foyer.

> **Choisissez tout d'abord comment configurer le foyer** (voir pages précédentes). Cela définira votre angle maximal de rotation.

> **Enlever les 3 vis étagées avec un tournevis plat** (2 vis à l'avant, 1 vis à l'arrière) [photos 1 et 2].





**Attention!** Une fois les 3 vis étagées retirées, en aucun cas ne déplacer ou basculer le foyer. Cela risque d'abîmer l'axe de rotation du foyer.

> **Limiter l'angle de rotation** à 90°, 180° ou 270° en fixant les butées [photo 3] (avec les vis M5x6 tête hexagonale) suivant la position:

- > pour 90° [photo 5]
- > pour 180° [photo 6]
- > pour 270° [photo 7]

**Attention!** Veiller à fixer la butée dans le bon sens (regarder attentivement les photos).





**If you have dismantled your stove, re-assemble the following parts:**

- the smoke deflector cradle
- the stove hearth holder
- the lower protection strut
- the ash grille
- the back holder
- the lateral holders
- the lateral keys
- the 2 vermiculite deflectors
- the smoke deflector

Follow the reverse of the dismantling steps! (see pages 13 to 18)

**Please note!** Do not mix up the left and right symmetrical parts.

#### Put the last parts back in place:

> **the ash pan support**, insert it right to the back of the stove. Press down at the front of the ash pan support so that it slots properly into place [photo 1 and 2].

> **the ash pan** [photo 3],

> **the doors**; be careful to get the doors the right way around:

- the metal door is positioned above the fascia where the serial number is displayed, at the bottom of the drum [photo 4],

**Si vous avez allégé votre foyer, re-monter les pièces suivantes:**

- le berceau du déviateur de fumée
- la fonte de la sole foyère
- la traverse protection inférieure
- la grille de décendrage
- la fonte de dos
- les fontes latérales
- les deux clefs latérales
- les 2 déviateurs en vermiculite
- le déviateur de fumées

Suivez le chemin inverse du démontage! (voir pages 13 à 18)

**Attention!** Ne pas confondre les pièces symétriques de gauche et de droite.


#### Remettez en place les dernières pièces:

> **le support cendrier**, l'insérer jusqu'au fond du foyer. Exercer une pression à l'avant du support cendrier pour qu'il soit bien encoché [photo 1 et 2].

> **le cendrier** [photo 3].

> **les portes**: attention au sens des portes:


- la porte métallique se positionne au dessus de la face où se situe le numéro de série, dans le bas du tambour [photo 4].



– the strip door is positioned above the fascia with only one hole in it [photo 5],

– the glass door is positioned above the fascia with two holes in it [photo 6].


> the ash pan door [photo 7].



– la porte bandeau se positionne au dessus de la face percée d'un seul trou [photo 5].

– la porte vitrée se positionne au dessus de la face percée de deux trous [photo 6].

> le portillon du cendrier [photo 7].



### When installation of the stove is complete...

We recommend cleaning the stove between the fixed section and the drum. Dust particles may gather between the two sections. This dust may disrupt the rotation of the drum and cause unpleasant noise. To do this, please follow the steps set out in the usage instructions in the section **"Cleaning between the fixed part of the stove and the drum."**

... test that the stove is working properly.

Before testing, make sure that no items from the installation have been left in the combustion chamber or the bends and turns (spray paint, tube of grease, tools...)

When the fire is lit for the first time, it may give off some smoke and odours: ventilate the room well.

Consult the instructions for use.

Once the stove is installed, give the instructions for use to the user. Complete the guarantee certificate (at the back of the instructions for use) with him/her and recommend that they send it to the manufacturer or the importer.

### Lorsque l'installation du foyer est terminée...

Nous conseillons de nettoyer le foyer entre la partie fixe et le tambour. Des particules pourraient être tombées entre les deux parties. Ces poussières pourraient perturber la rotation du tambour et provoquer des bruits désagréables. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes décrites dans le mode d'emploi au chapitre "Nettoyage entre la partie fixe du foyer et le tambour".


... effectuer un test de fonctionnement du foyer.

Avant ce test, s'assurer qu'aucun élément relatif à l'installation n'est resté dans la chambre de combustion ou dans les chicaneaux (bombe de peinture, tube de graisse, outil,...)

Lors du premier feu, certains dégagements de fumées et d'odeurs peuvent se produire: ventiler la pièce abondamment.

Se référer au mode d'emploi.

Une fois le foyer installé, remettre le mode d'emploi à l'utilisateur. Compléter avec lui le certificat de garantie (qui se trouve à la fin du mode d'emploi) et lui recommander de le renvoyer au fabricant ou à l'importateur.



## ACCEPTANCE OF WORKS



PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS.

### THE PURCHASER

SURNAME .....  
FIRST NAME .....  
ADDRESS WHERE WORKS WERE CARRIED OUT .....  
POST CODE .....  
TOWN/PLACE .....  
COUNTRY .....

### INSTALLATION ENGINEER

COMPANY .....

### YOUR STÛV STOVE 30-COMPACT

SERIAL N° .....  
DATE OF INSTALLATION .....

### FLUE CHARACTERISTICS

HEIGHT OF FLUE .....  
DIAMETER OF FLUE.....  
TYPE OF FLUE .....

### CHECK OF SYSTEM'S SETTINGS

CHECK ON THE VACUITY OF THE FLUE .....  
VALIDATION OF DRAUGHT .....  
VERIFICATION OF AIR INLET SETTING  
(OPEN/CLOSED) .....

CHECK OF THE HUMIDITY OF THE WOOD ..... HUMIDITY % ☐ NO WOOD

COMMENTS .....  
.....  
.....

### SAFETY GUIDELINES

The use of this system has to comply with the installer's recommendations and the manufacturer's instructions which are set out in the directions for use issued to the customer with the invoice and this confirmation of acceptance.

The efficiency and longevity of the system depend directly on the quality of wood used: it is essential that wood with humidity of less than 18% or reconstituted wood briquettes are used. Green wood with drying-out time of less than 24 months cannot be used (more information in the "fuels" section on pages 8 and 9 of the directions for use).

THE INSTALLATION ENGINEER (name written out in full and signature).....

THE CUSTOMER (name written out in full and signature) .....

☐ Directions for use of the system issued to customer / ☐ Information sheet on lighting the stove issued to the customer



## RÉCEPTION DES TRAVAUX



À REMPLIR EN MAJUSCULES S.V.P.

### L'ACQUÉREUR

NOM .....  
PRÉNOM .....  
ADRESSE DES TRAVAUX .....  
CODE POSTAL .....  
LOCALITÉ .....  
PAYS .....

### L'INSTALLATEUR

SOCIÉTÉ .....

### VOTRE FOYER STUV 30-COMPACT

N° DE SÉRIE .....  
DATE DE L'INSTALLATION .....

### CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

HAUTEUR DU CONDUIT .....  
DIAMÈTRE DU CONDUIT .....  
TYPE DE CONDUIT .....

### CONTRÔLE DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL

CONTRÔLE DE LA VACUITÉ DU CONDUIT .....  
VALIDATION DU TIRAGE .....  
VÉRIFICATION DU RÉGLAGE D'ADMISSION D'AIR  
(OUVERT/FERMÉ) .....

CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE DU BOIS ..... HR % ☐ PAS DE BOIS

REMARQUES .....  
.....  
.....

### CONSIGNES DE SECURITE

L'utilisation de cet appareil doit être conforme aux recommandations de l'installateur et aux consignes du fabricant figurant dans la notice d'utilisation remise au client avec la facture et le présent P.V. de réception.

Le rendement et la longévité de l'appareil seront directement liés à la qualité du bois utilisé : il est impératif de toujours utiliser du bois dont l'hygrométrie est inférieure à 18%(\*) ou des briquettes de bois reconstituées. L'utilisation d'un bois "vert", bois dont le temps de séchage est de moins de 24 mois, est proscrite (plus d'infos chapitre "les combustibles" pages 8 et 9 du mode d'emploi).


En France, le ramonage est obligatoire deux fois par an (attestation obligatoire).


L'INSTALLATEUR (nom en toutes lettres et signature) .....

LE CLIENT (nom en toutes lettres et signature) .....

☐ notice d'utilisation de l'appareil remise au client / ☐ fiche conseil d'allumage remise au client

\* [www.nfboisdechauffage.org](http://www.nfboisdechauffage.org)





Exclusive importer for North America:

Stûv America inc.  
4747 rue Bourg  
Montréal QC H4T 1H9 Canada  
+1 866 487 7888  
[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com)  
[info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)

Stûv fireplaces are design and made in Belgium by:

Stûv sa/nv Irue Jules Borbouse 4 IB-5170 Bois-de-Villers  
[www.stuv.com](http://www.stuv.com)

Importateur exclusif pour l'Amérique du nord :

Stûv America inc.  
4747 rue Bourg  
Montréal QC H4T 1H9 Canada  
+1 866 487 7888  
[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com)  
[info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par :

Stûv sa/nv Irue Jules Borbouse 4 IB-5170 Bois-de-Villers  
[www.stuv.com](http://www.stuv.com)



directions for use [en]

mode d'emploi [fr]



**stûv**

30-compact haut

## Contents

**DIRECTION FOR USE**  
**4**

---

**USE**  
**8**

---

**MAINTENANCE**  
**21**

---

**WARRANTY**  
**36**

---

## Sommaire

**MODE D EMPLOI**  
**4**

---

**UTILISATION**  
**8**


---

**ENTRETIEN**  
**21**

---

**CERTIFICAT DE GARANTIE**  
**37**

---



## DIRECTION FOR USE

### How does your Stûv 30-compact work?

#### Stûv 30-compact: 3 modes of operation

In glass door mode, your stove offers excellent efficiency and good visibility of the flames.

The stove also offers excellent efficiency when used in closed-door mode. This position is used both when the stove is not in operation and to achieve a slow-burn rate.

Door closed is the recommended position in order to take full advantage of the benefits of the accumulation option.

Use the stove in open-fire mode for loading logs, for barbecues and to feel the warmth of the flames.

#### It heats!

When the stove is working (i.e. when the lighting stage is finished) the bed of embers will glow and the logs will produce large flames. The temperature in the combustion chamber [a] is very high and the heat dissipates in two ways:

- by radiation through the glass door,
- also by convection: the air circulates in the double wall [b] around the combustion chamber and reheats before dissipating around the room [c].

#### Conserving heat

The flue [d] is full of hot gases that are much lighter than the air outside and therefore rise out of the flue that is holding them. The flue therefore literally sucks in the gases contained in the stove. However, it is important that the gases and the heat that they contain do not escape too easily from the flue.

Two mechanisms stop them:

- Firstly, the air needed for combustion cannot get into the stove unless the regulator lever is used [e] – this allows

## MODE D'EMPLOI

### Comment fonctionne votre Stûv 30-compact?

#### Stûv 30-compact: 3 modes de fonctionnement

En porte vitrée, le foyer offre un excellent rendement et une grande visibilité des flammes.

En porte pleine, le foyer offre également un excellent rendement. Cette position est utilisée également lorsque le foyer est à l'arrêt ou en allure réduite.

La porte pleine est la position conseillée lorsque l'on veut profiter au maximum des avantages de l'option accumulation.

Utiliser le foyer à feu ouvert pour recharger des bûches, pour les barbecues ou pour sentir la chaleur des flammes.

#### Ça chauffe!

Quand le feu est en régime (c'est-à-dire que la phase d'allumage est terminée), le lit de braises est important et les bûches produisent de belles grandes flammes. La température dans la chambre de combustion [a] est très élevée et la chaleur se dissipe principalement de 2 façons:


- par rayonnement au travers de la vitre et des parois,
- par convection: l'air ambiant circule dans la double paroi [b] autour de la chambre de combustion

et se réchauffe avant de se répandre dans la pièce [c].

#### Conserver la chaleur

Le conduit de cheminée [d] est rempli de gaz chauds beaucoup plus légers que l'air extérieur et qui ne demandent donc qu'à monter; on dit de la cheminée qu'elle «tire». La cheminée aspire ainsi littéralement les gaz contenus dans le foyer. Mais il faut éviter que les gaz et la chaleur qu'ils contiennent ne s'échappent trop facilement par la cheminée.

Deux dispositifs les freinent:



## How does your Stûv 30-compact work?

you to control the quantity needed to obtain the desired rate.

- The hot gases cannot enter directly into the flue: they have to pass through a system of deflectors [f] which form a second bottleneck. **In open-fire mode...**

... You can enjoy the crackling of the embers, the scent of the wood fire and the pleasant sensation of heat radiated directly from the flames of the primitive fire.

... But your stove heats less well and consumes more wood.

Lots more air floods into the combustion chamber [a]. To avoid backdraughts, the deviator [f] is raised. There is nothing to impede the gases (and the heat they contain), and they escape much more quickly into the chimney [d]. Combustion is therefore incomplete.

Your Stûv 30-compact provides optimal and eco-friendly heating as well as greater efficiency in the "closed" position. Therefore, we recommend this mode of usage and advise you to restrict use in open-fire mode to short periods (e.g. barbecues).

### Exactly what's required where it's required!

The air required for combustion is strictly reduced to the amount necessary and, when the stove is in operation, it is distributed as follows:

- a small amount feeds the base of the flames [h],
- another quantity enters the combustion chamber through small holes arranged between the bricks [i] at the back of the chamber and ignites the residual gases in the upper part of the stove; this is "post-combustion",
- a final quantity sweeps the glass [j] to prevent smoke from condensing there. This air is also used in "post-combustion".

You determine the rate of the stove by controlling the amount of combustion air using the control valve [k]. This has been designed to optimally distribute airflows in a single action whatever the rate chosen.

## Comment fonctionne votre Stûv 30-compact?

- d'abord, l'air nécessaire à la combustion ne peut pénétrer dans le foyer que par un registre [e] – c'est-à-dire une ouverture réglable – qui vous permet de doser la quantité nécessaire d'air pour obtenir l'allure désirée.
- ensuite, les gaz chauds ne peuvent pas s'engouffrer directement dans la cheminée: ils doivent contourner des déviateurs [f] qui constituent un second goulot d'étranglement.

### À feu ouvert...

... Vous profiter du crépitement des braises, de l'odeur du feu de bois, de la sensation agréable de chaleur due au rayonnement direct des flammes, ... du feu primitif.

... Mais votre foyer chauffe moins bien et consomme plus de bois!

Beaucoup plus d'air s'engouffre dans la chambre de combustion [a]. Pour éviter alors que le feu ne refoule, le déviateur [f] est relevé. Les gaz (et la chaleur qu'ils contiennent), ne sont pas freinés, et s'échappent beaucoup plus vite dans la cheminée [d]. Dès lors, le rendement est moins élevé!

Votre Stûv 30-compact vous offrira un chauffage optimal et écologique ainsi qu'un meilleur rendement en position «fermé». Nous recommandons donc ce mode d'utilisation et conseillons de réserver l'utilisation à feu ouvert à de courtes périodes (par exemple pour les barbecues).

### Juste ce qu'il faut, là où il faut!

L'air nécessaire à la combustion est réduit au strict nécessaire et se répartit, quand le foyer est en régime, comme suit:

- une petite partie active la base des flammes [h],
- une autre partie pénètre dans la chambre de combustion par de petits trous ménagés [i] à l'arrière de la chambre et enflamme les gaz imbrûlés dans la partie supérieure du foyer; c'est la post-combustion,
- une dernière partie enfin balaie la vitre [j] pour éviter que les fumées ne viennent s'y condenser. Ensuite, cet air participe aussi à la post-combustion.

Vous déterminez l'allure du foyer en réglant le débit d'air de combustion au moyen de la commande du registre [k]. Celui-ci a été conçu pour répartir, d'une seule action, les flux de manière optimale, quelle que soit l'allure choisie.



### Which wood should you choose ?

Different kind of wood have different heat capacities and do not burn in the same way.

Generally you should opt for hard wood such as oak, beech, ash, hornbeam or fruit trees. They produce lovely flames and a lot of embers which will glow for a long time.

#### Beech [photo 1], ash

Firewood to be recommended: they dry quickly and are readily available. They should be stored under shelter as soon as they have been cut and split otherwise they rot very quickly and lose their heat capacity. They are easy to ignite, provide dynamic fires and rather bright flames.

#### Oak [photo 2]

An excellent fuel but –contrary to other wood– must remain unsheltered for 2 years so that rain can wash away the tannins it contains. Then it should be stored under shelter for another two years or so before being suitable for burning. There is a significant proportion of sapwood (which burns too quickly) in small branches. Oak burns slowly, provides a quiet fire and gives nice embers. This is ideal for having a barbecue and a fire at a lower rate.

#### Hornbeam [photo 3], cherry wood [photo 4], fruit trees

Excellent fuels but scarce. These are hard woods providing nice flames, harmonious, quiet and give nice embers. This is ideal for having a barbecue or a less intense fire.

### Quel bois choisir?

Les différentes essences de bois ont des pouvoirs calorifiques différents et elles ne brûlent pas toutes de la même façon. D'une manière générale, donnez votre préférence aux bois durs comme le chêne, le hêtre, le frêne, le charme, les fruitiers: ils produisent de belles flammes et beaucoup de braises qui restent longtemps incandescentes.

#### Le hêtre [photo 1], le frêne

Des bois de chauffage à recommander: ils sèchent vite et on en trouve facilement. Ils doivent être stockés sous abri immédiatement après avoir été débités et refendus, sinon ils pourrissent très vite et perdent leur pouvoir calorifique. Ils sont faciles à allumer, offrent des feux dynamiques et des flammes très lumineuses.

#### Le chêne [photo 2]

C'est un excellent combustible, mais il doit – contrairement aux autres bois – rester non couvert pendant 2 ans pour que la pluie le débarrasse des tanins qu'il contient. Ensuite, on l'entreposera sous abri encore 1 an ou 2 avant de le brûler. Dans les petites branches, la proportion d'aubier (qui brûle trop vite) est importante. Il brûle lentement, offre un feu calme et donne de belles braises. Idéal pour faire un barbecue et pour un feu à allure réduite.

#### Le charme [photo 3], le merisier [photo 4], les fruitiers

Excellents combustibles, mais rares. Ce sont des bois durs. Ils offrent de belles flammes, harmonieuses, calmes, et donnent de belles braises. Idéal pour faire un barbecue ou pour un feu calme.

## Fuel (continuation)

### **Birch [photo 5], lime, chestnut, poplar, robinia, acacia**

These are broad-leaved trees producing soft wood. They provide nice but lively flames and few embers. Wood burns fast and will be used to light or rekindle the fire.

Warning: Poplar produces abundant and volatile embers. Robinia and acacia can cause important ember projections.

### **Conifers**

They produce a lot of heat but burn quickly; they sputter embers and the resin they contain foul up the flue. They should be avoided.

### **Unsuitable**

Stûv stoves are designed for domestic use, and should never be used for burning waste of any kind. Only burn wood logs; do not burn coal, chipboard, varnished or chemically treated wood or any other fuel not recommended (no liquid fuels). The heat produced by these materials is too intense and can damage your stove (including the glass door which can become cloudy) and cause it to soot up. They give off toxic and polluting emanations.

### **Drying**

Whatever the wood chosen it should be really dry. Damp wood heats a great deal less and a great part of the energy is used to evaporate the water it contains. The sapwood – as the soft wood just beneath the bark is called – can contain up to 75% of water. Furthermore, moist wood releases a lot of smoke and not many flames and it causes the fireplace, its window and the flue to get dirty and soot up.

To avoid wasting energy and slow combustion, Stûv highly recommends burning wood that has a moisture content below 20%.

### **Wood drying**

Big logs should be split for the wood to dry better. Wood should be covered or sheltered from the rain, but well ventilated.

Generally you should allow two years for the wood to dry properly. You will soon learn to estimate the dryness of logs by weighing them in your hand. The dryer they are the lighter they will feel, and they will produce a clearer sound when you knock two together.

### **Moisture tester**

This little accessory, available from your Stûv dealer, accurately tests the quality of the wood and its moisture content.

Before measuring the moisture content, split the log. Take the reading on the freshly split face of the wood. For electrode moisture meters, the electrodes must be pushed into the wood perpendicular to the grain of the wood.



## Les combustibles (suite)

### **Le bouleau [photo 5], le tilleul, le marronnier, le peuplier, le robinier, l'acacia**

Ce sont des feuillus à bois tendre. Ils offrent de belles flammes harmonieuses mais vives, et peu de braises. Ils brûlent vite : on les utilisera pour lancer (ou relancer le feu). Attention : Le peuplier provoque des cendres abondantes et volatiles. Le robinier et l'acacia provoquent des projections de braises importantes.

### **Les résineux**

Ils dégagent beaucoup de chaleur, mais ils se consomment rapidement; ils projettent des braises et les résines qu'ils contiennent encrassent les cheminées. À éviter.

### **À proscrire**

Les foyers Stûv sont conçus pour un usage domestique, en aucun cas pour incinérer des déchets, quels qu'ils soient. Brûlez exclusivement des bûches de bois; ne brûlez pas de charbon, d'aggloméré, de bois vernis ou traité chimiquement ou aucun autre combustible non recommandé (aucun combustibles liquides). Ces matériaux produisent une chaleur trop intense qui peut dégrader votre foyer (entre autres la vitre qui prend un aspect laiteux) et l'encrasser. Ils dégagent des émanations toxiques et polluantes.

### **Du bois bien sec!**

Quel que soit le bois choisi, il doit être bien sec. Le bois humide chauffe infiniment moins : une grande partie de l'énergie n'est utilisée que pour évaporer l'eau qu'il contient. L'aubier – c'est ainsi qu'on appelle le bois jeune immédiatement sous l'écorce – peut contenir jusqu'à 75% d'eau. De plus, le bois mouillé dégage beaucoup de fumée et peu de flammes et il provoque l'encrassement du foyer, de sa vitre et de la cheminée.

Pour éviter toute perte d'énergie et une combustion au ralenti, Stûv recommande fortement de brûler du bois à moins de 20% d'humidité (voir schéma ci-dessous).

### **Le séchage du bois**

Pour favoriser le séchage, il est important que les gros rondins soient fendus. Le bois sera couvert ou abrité de la pluie, mais bien ventilé. En général, il faut compter deux années de séchage. Avec l'expérience, vous apprécierez le séchage en soupesant les bûches : plus elles sont sèches, plus elles sont légères et plus elles produisent un son clair quand on les cogne l'une contre l'autre.

### **Testeur d'humidité**




Ce petit accessoire, disponible chez votre revendeur Stûv, permet de contrôler la qualité du bois et son taux d'humidité avec précision.

Avant de procéder à la mesure du taux d'humidité, il est nécessaire de fendre la bûche. Prenez la mesure sur la face fraîchement fendue. Pour les humidimètres à électrodes, celles-ci doivent être enfoncées dans le bois de manière perpendiculaire au fil du bois.

## USE

## UTILISATION

### Recommandations



#### Important !

This stove should have been installed in accordance with good practice guidelines and local and national regulations. A qualified professional should have ensured that the characteristics of the smoke flue and the surroundings are suitable for the stove installed.

Read this user guide carefully and follow the maintenance recommendations.

Complete and return the guarantee certificate [at the end of this document] to us.

#### Use

The stoves in the Stûv 30-compact range are designed to operate with the door closed.

The stove should be used in accordance with local and national regulations and European standards. Some authorities impose or restrict the conditions of use depending on the fuel used. Please bear this in mind.

Some parts of the stove – the glass door and the outside walls – may become very hot even during normal usage (rated power) and significant heat may be radiated from the glass door.

In order to prevent any damage or risk of fire, when the stove is in use, remove all heat-sensitive objects from the radiation area [diagram 1]. Take particular care when you leave the room.

Do not leave young children without supervision in the room where the stove is installed.

Ensure the air inlets and outlets are always kept clear.

#### Important !

L'installation de ce foyer aura été réalisée suivant les règles de l'art et les prescriptions locales ou nationales. Un professionnel qualifié se sera assuré notamment que les caractéristiques du conduit de fumées et son environnement conviennent pour le foyer installé.

Lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes d'entretien.

Nous renvoyer le bon de garantie (qui se trouve à la fin de ce document), dûment complété.

#### Utilisation

Les foyers de la gamme Stûv 30 sont conçus pour un fonctionnement à porte fermée.

Le foyer doit être utilisé conformément aux réglementations locales et nationales et aux normes européennes. Certaines autorités imposent ou restreignent les conditions d'utilisation, suivant le combustible utilisé. En tenir compte !

Certaines parties du foyer – la vitre et les parois extérieures – peuvent être très chaudes même en usage normal (puissance nominale) et le rayonnement de la vitre peut être important.

Afin de prévenir toute détérioration ou risque d'incendie, quand l'appareil fonctionne, éloigner tout objet sensible à la chaleur de la zone de rayonnement [schéma 1]. Soyez particulièrement vigilant quand vous quittez la pièce.

Veillez à ne pas orienter la partie vitrée vers d'éventuels matériaux sensibles à la chaleur.

Ne pas laisser des enfants en bas âge sans surveillance dans la pièce où le foyer est installé.

Veiller à ce que les entrées et sorties d'air soient toujours libres.



## Recommandations (continuation)

### Repairs / Maintenance

Any modification carried out to the system may cause danger and will invalidate your guarantee. Only use Stûv spare parts in the case of repairs.

### Should a fire in the flue get out of control

Do not open the stove's door during the initial period.

Close the air valve completely [photo 2].

Call the fire brigade.

If the fire has not died down after a few minutes, use a dry powder, soda acid or sand extinguisher (never water).

After a chimney fire, ventilate the room where the stove is situated.

Have the chimney cleaned and inspected by a professional. Have repairs carried out if necessary.

### Preventing the risk of explosion

Poor draught increases the risk of explosion. A weak draught may be caused by a poor chimney, unfavourable weather, another operational ventilation system creating a backdraught, etc.

- Never close the damper completely when the stove is full of high flames.
- Never close the damper after placing a large block of wood on a bed of dying embers.
- A period of use in slow-burn mode (overnight, for example) must be followed by a roaring fire (1/2 to 3/4 of an hour) to eliminate the build-up of any combustible materials.

## Initial cautions

Before lighting the first fire in your new stove, ensure no items used in installation (spray paint, tube of grease, tools) have been left in the combustion chamber or in the bends.

The paint is not oven-baked; it is thus relatively fragile but will harden when heated for the first few times. Consequently, take care when handling the appliance.

When lighting the fire for the first few times, some smoke or unpleasant odours may be released from the paint, the steel's protective oil or the drying of the bricks. We recommend that you keep your first fire burning strongly for several hours with the windows open. The paint will harden and the odours will disappear.

The paint of some components inside the combustion chamber will be replaced by a layer of carbon.

## Recommandations (suite)

### Réparation / Entretien

Toute modification apportée à l'appareil peut créer un danger et vous privera du bénéfice de la garantie. En cas de réparation, n'utiliser que des pièces de rechange Stûv.

### En cas de feu de cheminée

Dans un premier temps, surtout ne pas ouvrir la porte du foyer.

Fermer complètement le registre d'air [photo 2].

Appeler les pompiers.

Après quelques minutes, si le feu ne s'est pas calmé, utiliser un extincteur à poudre, de la soude ou du sable (surtout pas d'eau).

Suite à un feu de cheminée, ventiler la pièce dans laquelle se trouve le foyer.

Faire nettoyer et inspecter la cheminée par un professionnel. La faire réparer si nécessaire.

### Prévenir les risques d'explosion

Un tirage trop faible augmente le risque d'explosion. Cette faiblesse peut être provoquée par une mauvaise cheminée, une météo défavorable, un autre système de ventilation en marche créant un contre-tirage,...

- Ne jamais fermer brusquement le registre quand le feu est rempli de grandes flammes
- Ne pas fermer le registre après avoir mis un gros bloc de bois sur un lit de braises moribondes.
- Après une période d'utilisation au ralenti (passage de nuit) doit suivre une bonne flambée (1/2 à 3/4h) pour éliminer les éventuels accumulations de matières combustibles.







## Précautions à la première utilisation

Avant d'allumer le premier feu dans le nouveau foyer, s'assurer qu'aucun objet (bombe de peinture, tube de graisse, outil,...) n'est resté dans la chambre de combustion ou dans les chicanes.

La peinture n'est pas cuite au four; elle est relativement fragile mais elle durcira lors des premières chauffes; par conséquent, manipuler l'appareil avec précaution.

Lors des premiers feux, certains dégagements de fumées et d'odeurs se produiront. Ils proviennent de la peinture, de l'huile de protection des tôles et du séchage des briques. Nous vous conseillons de faire un premier feu bien vigoureux, fenêtres ouvertes, pendant quelques heures. La peinture durcira et les odeurs disparaîtront.

La peinture de certaines pièces situées à l'intérieur de la chambre de combustion, sera remplacée par une couche de carbone.



### Unlocking and opening the doors

Use the cold grip as a key to open and close the doors. Always lock the doors before rotating the drum [photos 1 and 2].

### Opening the ash-pan door

Place your hand under the lower right edge of the door and pull it towards you [photos 3 and 4].

### Rotating the drum

- Open the ash-pan door.
- Place the end of the cold grip in the cylinder located on the left [photo 5].
- Push towards the centre of the stove (lever effect) to release the drum bolt [photo 5].
- Pull towards the right until the next stop [photo 6]. Ensure that you always rotate the drum from left to right.
- Close the ash-pan door.

### Déverrouillage et ouverture des portes







Utiliser la main froide comme clé de verrou pour ouvrir et fermer les portes. Toujours verrouiller les portes avant d'effectuer une rotation de tambour [photos 1 et 2].

### Ouverture du portillon cendrier

Glisser la main en dessous du bord inférieur droit du portillon et le tirer vers soi [photos 3 et 4].

### Rotation du tambour

- Ouvrir le portillon du cendrier.
- Introduire l'embout de la main froide dans le cylindre situé à gauche [photo 5].
- Exercer une poussée vers le centre du foyer (effet de levier) pour débloquer le verrou du tambour [photo 5].
- Tirer vers la droite jusqu'à la prochaine butée [photos 6]. Prendre soin d'effectuer toujours les rotations de gauche à droite.
- Refermer le portillon du cendrier.



### Using the riddling mechanism

- Open the ash pan door.
- Place the end of the cold grip sideways into the mechanism located on the right [photo 7].
- Move the mechanism backwards and forwards [photo 8] to release the ash into the ash pan.

### Opening the ash pan

- Open the ash-pan door.
- Pull the ash-pan handle upwards to release the pan [photo 9] and then pull it towards you [photo 10].

When replacing the ash pan, ensure that it locks in place.

### Rotating the stove (only if the flue is connected vertically)

- Open the ash-pan door.
- Place the end of the cold grip in the stove-positioning cylinder [photo 11 and 12].

### Manipulation de la commande de décendrage

- Ouvrir le portillon du cendrier
- Introduire de manière latérale l'embout de la main froide dans la commande située à droite [photo 7].
- Agiter la commande d'avant en arrière [photo 8] pour évacuer les cendres vers le cendrier.






### Ouverture du cendrier

- Ouvrir le portillon du cendrier.
- Tirer la poignée du cendrier vers le haut pour débloquer le cendrier [photo 9] et puis tirer vers vous. [photo 10].

Lors de la remise en place du cendrier, bien vérifier qu'il se bloque.

### Rotation du foyer (uniquement si le conduit de fumées est raccordé vers le haut)

- Ouvrir le portillon du cendrier.
- Insérer l'embout de la main froide dans le cylindre de positionnement du foyer [photos 11 et 12].



- Pull it towards you and face the stove left or right. Lock the stove in the desired position using the locking notches spaced at 15° intervals [photo 13]. Close the ash-pan door.

### Storing the cold grip

- Open the ash-pan door.
- Place the end of the cold grip in the cylinder provided [photo 14].
- Push the cold grip inside the door and close it [photo 15].

### Using the damper

- Slide the damper lever to the left to close and to the right to open [photos 16 and 17].

- La tirer vers soi et orienter le foyer vers la gauche ou vers la droite. Verrouiller le foyer dans la position souhaitée; des encoches de verrouillages sont prévues à cet effet tous les 15° [photo 13]. Refermer le portillon cendrier.

Ne jamais orienter le foyer vers d'éventuels matériaux sensibles à la chaleur (la distance minimale entre le foyer et une vitre est de 80 cm).

### Rangement de la main froide

- Ouvrir le portillon du cendrier.
- Insérer l'embout de la main froide dans le cylindre prévu à cet effet [photo 14].
- Repousser la main froide à l'intérieur du portillon et fermer celui-ci [photo 15].

### Manipulation du registre

- Glisser la commande du registre vers la gauche pour fermer le registre et glisser vers la droite pour l'ouvrir [photos 16 et 17].



### Before lighting

After a period of inactivity, check that there are no obstructions in the system, its ducts or the air inlets and outlets or any mechanical blockages.

### Your Stûv requires air

Your Stûv needs air for combustion. Ideally, your installation engineer will have fitted your stove with a duct that draws the air required for combustion directly from outside.

If an 'open-fire' valve has been installed, open this outside air inlet (completely when the stove is operating in open-fire mode or partially -  $\pm 20\%$  - when operating in closed-door mode).

If no direct outside connection has been made, provide a sufficient outside air inlet (with a 120 mm diameter or a 100 cm<sup>2</sup> area). This air duct must comply with all applicable local and national regulations.

Always keep this air inlet clear.

Please note that the operation of your stove may be affected (risk of draught-back) if other air consuming systems are installed in the same room (air extractor, kitchen hood, air conditioning system). Create additional air inlets in the room based on their consumption.

### Principe

Start the fire rather briskly to heat up the fireplace and create a good draught.

When the fire is lit, the flue is filled with cold air (heavier than the smoke).

If the fire does not start vigorously enough, the smoke will not get past this bottleneck and the stove will produce a draught-back.

So be generous with the kindling! [photo 1]

### The upside-down fire! [photo 2]

To light the stove, Stûv recommends the upside-down fire technique, which is more environmentally friendly and subsequently results in better combustion.

This technique involves placing a bed of logs in the bottom of the stove and lighting the fire on top of them.

### Avant d'allumer

Après une période d'inutilisation, vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction de l'appareil, de ses conduits ou des entrées et sorties d'air, ni de blocages mécaniques.

### Votre Stûv a besoin d'air

Votre Stûv a besoin d'air pour la combustion. Idéalement, votre installateur aura raccordé votre foyer au moyen d'un conduit pour qu'il prélève directement à l'extérieur l'air nécessaire à la combustion.

Si un clapet feu ouvert a été prévu, ouvrir cette arrivée d'air extérieur (complètement pour faire fonctionner le foyer à feu ouvert ou partiellement -  $\pm 20\%$  - pour un fonctionnement à foyer fermé).

Si ce raccordement direct n'a pas été réalisé, prévoyez une arrivée d'air extérieur suffisante (diamètre 120 mm ou 100 cm<sup>2</sup>). Cette adduction d'air doit respecter toutes les réglementations locales ou nationales en vigueur.

Maintenez toujours cette entrée d'air bien dégagée.

Si d'autres appareils consommateurs d'air sont installés dans le même local (extracteur d'air, hotte de cuisine, système d'air conditionné,...), sachez que le fonctionnement de votre foyer peut être perturbé (risque de refoulement). Prévoyez par conséquent des entrées d'air supplémentaires dans le local en fonction de leur consommation.

### Principe

Il faut lancer le feu assez vivement pour échauffer le foyer, favoriser un bon tirage.

Lors de l'allumage du foyer, le conduit de cheminée est rempli d'air froid (plus lourd que la fumée).

Si le lancement du feu n'est pas assez vigoureux, les fumées n'arriveront pas à soulever ce bouchon et le foyer refoulera.

Ne soyez donc pas avare de petit bois! [photo 1]

### Le feu inversé! [photo 2]

Pour l'allumage, Stûv vous recommande la technique du feu inversé qui permet un allumage plus écologique et qui garantit une meilleure combustion par la suite.







Cette technique consiste à placer un lit de bûches dans le fond du foyer et d'allumer le feu sur ces bûches.

### The benefits:

- By placing the logs underneath, you will considerably reduce the amount of smoke generated on lighting the fire, while gradually increasing the temperature.
- Once the logs underneath have caught fire, the gases they release must pass through the flames. These gases rise in temperature and are almost entirely burnt off. The result is less CO and less particulates!
- Using this method, you no longer need to wait for the kindling to be blazing before adding the logs and there is no longer any risk of these collapsing during combustion.
- What's more, you improve the stove's efficiency with more complete combustion.

### Les avantages:

- En plaçant les bûches au dessous, vous diminuerez considérablement la production de fumées lors de l'allumage tout en augmentant petit à petit la température.
- Une fois que les bûches du dessous prennent feu, les gaz qui s'en échappent doivent passer par la flamme. Dès lors, ces gaz montent en température et sont presque entièrement brûlés. Donc moins de CO et de particules fines!
- Ainsi, vous ne devez plus attendre que le bois d'allumage soit bien enflammé pour placer les bûches, et plus de risque que celles-ci ne s'écroulent pendant la combustion.
- De plus, vous augmentez le rendement du foyer par une combustion plus complète.



### Lighting the fire

- Place a few logs with a maximum diameter of 10 cm in the floor (bottom) of the stove [photo 3]. Then lay a second layer of small, bark-free logs perpendicular to the bottom layer [photo 4].
- Cover with kindling (approximately 1 kg) [photo 5].
- Place an eco-friendly firelighter in the kindling [photo 6].
- Open the air damper fully [photo 7].
- Light.

### Allumer le feu

- Placer sur la sole (le fond) du foyer quelques bûches de maximum 10 cm de diamètre [photo 3]. Puis une deuxième couche de bûchettes sans écorce disposées perpendiculairement [photo 4].
- Couvrir de petit bois d'allumage (environ 1 kg) [photo 5].
- Insérer dans le petit bois un allume feu de qualité écologique [photo 6].
- Ouvrir le registre d'air au maximum [photo 7].
- Allumer.



## Lighting the fire (continuation)

- Leave the solid door ajar [photo 8]. This small opening will draw air in directly, by-passing the normal route (damper) and preventing the intake of too much air to be heated in one go, as is the case when the stove is completely open.
- When the logs are blazing, load the stove as normal. Close the door. Set the damper to blazing-fire mode (damper to the right). After three-quarters to one hour, select the burn rate desired using the air intake damper.

### Note

- In certain atmospheric conditions (if the temperature outside is higher than inside), the operation of the flue can be hindered. Therefore use more paper and kindling wood to heat up the flue and to re-establish the draught.
- Combustion is not optimal below a certain rate, the waste is greater, the glass door gets dirty quickly and in some cases there is a risk of the fire going out.

## Maintaining the fire

Two factors determine the rate of the fire: the quantity of the wood burned and the quantity of the combustion air.

Use normal loads [see wood consumption per hour, page 4]. After a while, you will find the ideal setting depending on the characteristics of the flue, the room to be heated and your personal preferences.

The weight of the wood is a determining factor as well as the size of the logs: two small logs will burn more quickly than a large one of the same weight because the surface area of the wood exposed to the flame is greater.

### Setting combustion

The regulator lever of your Stûv 30-compact allows you to control the quantity of air that feeds combustion.

### When and how to reload the stove?

Before reloading, half open the door several centimetres for a few seconds to allow time for the smoke to disperse before opening completely. The best time to reload is when the logs are only producing small flames sitting on a large bed of embers.

For the new logs to catch alight, they must be heated until they reach their ignition temperature. It is the heat given off by the bed of embers that heats the new load. If you are too late in reloading, the bed of embers will not be able to heat a full load quickly enough. In this case you will have to use a partial load.

A large load on a dying bed of embers will lead to:

- the glass door, the stove and the flue becoming dirty,
- greater pollution.

## Allumer le feu ! (suite)

- Laisser la porte pleine entrouverte [photo 8]. Cette légère ouverture permet une alimentation directe du feu en air sans passer par le circuit normal (registre) tout en évitant d'amener trop d'air à réchauffer d'un coup, comme c'est le cas si le foyer est totalement ouvert.
- Quand les bûches sont enflammées, procéder à une charge normale. Fermer la porte. Régler le registre sur feu vif (registre à droite). Après 3/4 d'heure à une heure, sélectionner l'allure désirée à l'aide du registre d'admission d'air.

### Remarques

- Dans certaines circonstances atmosphériques (si la température extérieure est supérieure à celle de l'intérieur), la cheminée refoule. Charger alors plus de petit bois pour bien échauffer le conduit de cheminée et rétablir le tirage. Dans certains cas, l'on pourra même ajouter quelques feuilles de papier journal chiffonnées par dessus afin de provoquer cette hausse de température.
- En dessous d'une certaine allure, la combustion n'est pas optimale, les rejets sont plus importants, la vitre se salit rapidement et, dans certains cas, le feu risque de s'éteindre.

## Entretenir le feu

Deux éléments déterminent l'allure du feu: la quantité de bois enfournée et la quantité d'air de combustion.

Faire des charges normales [voir consommation de bois par heure, page 4]. Après quelques temps, vous trouverez vous-même le réglage idéal en fonction des caractéristiques de la cheminée, du local à chauffer et en fonction de vos goûts personnels.

Le poids de bois est un élément déterminant mais la taille des bûches en est un autre: 2 petites bûches brûleront plus vite qu'une grosse de poids équivalent, car la surface du bois exposée à la flamme est plus importante.

### Le réglage de la combustion

Le registre de votre Stûv 30-compact vous permet de régler la quantité d'air qui alimente la combustion.

### Quand et comment recharger le foyer?

Avant de recharger, entrouvez la porte de quelques cm pendant quelques secondes pour laisser le temps aux fumées de s'évacuer, avant d'ouvrir complètement.

Le meilleur moment pour recharger est celui où les bûches ne produisent plus que de petites flammes peu lumineuses et reposent sur un lit de braises important.

En effet, pour que les nouvelles bûches s'embrasent, il faut qu'elles soient réchauffées jusqu'à atteindre leur température d'inflammation; c'est la chaleur dégagée par le lit de braises qui réchauffe la nouvelle charge; si vous rechargez tardivement, le lit de braise sera incapable de réchauffer rapidement une charge complète; il faudra alors procéder à une charge partielle.

## Maintaining the fire (continuation)

After reloading, it is advisable to open the valve for a few minutes using the cold grip.

### Note

To avoid overheating, do not exceed the maximum hourly consumption [see page 4].

Avoid resting logs against the glass door as this leaves a mark.

## Entretenir le feu (suite)

Une charge importante sur un lit de braise moribond provoque :

- le salissement de la vitre, du foyer et du conduit de fumée,
- une pollution accrue.

Après le rechargement, il est recommandé d'ouvrir le registre, à l'aide de la main froide, pendant quelques minutes.

### Remarques

Pour éviter une surchauffe de l'appareil, ne pas dépasser la consommation horaire maximale de bois [voir pages 4].

Évitez qu'une bûche ne se consume appuyée contre la vitre : cela pourrait laisser une tache laiteuse.

## Operating as an open fire

### ATTENTION !

In smoke control areas the use of open fire is not allowed.

### Caution

The stove burns most efficiently when it is closed.

Avoid leaving an open fire burning unattended. Beware of sputtering embers and in any case avoid burning conifer woods, acacia and robinia.

### Air inlet

Your Stûv consumes more air in open-fire mode. Open the outside air inlet completely.

Close the valve when you switch to open-fire mode [photo 2].



### Attention

On obtient le fonctionnement avec le meilleur rendement quand le poêle est fermé.

Éviter le mode de fonctionnement à feu ouvert sans surveillance. Attention aux projections de braises : éviter en

tous cas les résineux, l'acacia et le robinier.

### Arrivée d'air

Votre Stûv consomme plus d'air en mode feu ouvert. Ouvrir l'arrivée d'air extérieur complètement si une arrivée d'air a été prévue.

Fermer le registre dès que vous passez en mode feu ouvert [photo 2].



## Installing and using the grill

The Stûv grill is an optional accessory that offers a totally different style of cooking; the food is exposed to the flames instead of being laid out over the embers.

There is no need to wait until there are just embers, just push the embers and burning logs to the back of the stove.

### Note:

Food is held between the two grills. The grill can hold food up to 2.5 cm in thickness.

The food is cooked by the heat radiated! Make sure that the flames do not touch the food.

When using the grill, certain elements may become very hot. Be careful.

In order to facilitate the cleaning of the drip tray, place a slightly moist layer of absorbent paper at the bottom to collect the fat

The drip pan can go in the dishwasher (but not the grills, grill support, cold grip).

## Installation et utilisation du grill

Le grill Stûv est un accessoire en option qui offre un mode de cuisson tout à fait différent : les aliments sont exposés devant les flammes au lieu d'être disposés au-dessus des braises.

Inutile d'attendre de n'avoir plus que des braises : il suffit de repousser les braises et les bûches enflammées vers le fond du foyer.

### Remarques:







La nourriture est pincée entre les 2 grilles. Le grill peut accueillir jusqu'à 2,5 cm d'épaisseur de nourriture.









La cuisson s'effectue par rayonnement! Veiller à ce qu'aucune flamme ne lèche les aliments.

Lors de l'utilisation du grill, certaines parties peuvent être très chaudes. Soyez prudent.

Afin de faciliter le nettoyage de la lèchefrite, placer un papier absorbant légèrement humidifié dans le fond pour recueillir les graisses.

La lèchefrite peut aller au lave-vaisselle (pas les grilles, pas le support de grille, pas la main froide).






### Putting out the fire

- Do not put any more fuel onto the fire.
- Close the air inlet valve [photo 1].
- Check that the stove is properly closed.
- Let the fire die down.

#### When the fire is out

- Close the outside air inlet. This will prevent your house from becoming cold.
- Position the stove in closed-door mode. You will avoid dust deposits on and bleaching of the glass.






### Éteindre le feu

- Ne plus charger.
- Réduire le registre d'arrivée d'air [photo 1].
- S'assurer que le foyer est bien fermé.
- Laisser mourir le feu.

#### Quand le feu est éteint

- Fermer le registre ainsi que l'arrivée d'air extérieure. Vous éviterez ainsi de refroidir votre maison.
- Positionnez le foyer en porte pleine. Vous éviterez le dépôt de poussière et le blanchiment de la vitre.








## Basic adjustment:

Slide the damper lever to the left to close the damper and reduce the combustion air intake. Slide it to the right for the opposite effect [photos 1 and 2].

## Réglage de base

Glisser la commande du registre vers la gauche pour fermer le registre et diminuer ainsi l'arrivée d'air de combustion. Glisser vers la droite pour l'effet inverse [photos 1 et 2].



## 2) Adjusting the deflector lever:

This system activates the articulated deflector.

When opening the door this opens completely to allow combustion gases to evacuate quickly and prevent backdraught [photo 6].

When the door is closed, the deflector goes back to its normal position. In this position, it prevents gases escaping up the chimney too easily [photo 7].

The adjustment described below positions the deflector so that it allows more gas to escape, thereby improving the draught.

- Open the glass door and locate the deflector lever at the top right of the stove [photo 8].
- Unscrew the locknut (with the 10-mm open-end spanner) while holding the lever with pliers [photo 9].
- Turn the lever by half-turns [photo 10]. Turning clockwise increases the draught and anti-clockwise reduces the draught.
- Tighten the locknut.

## 3) If this is insufficient:

- Remove the smoke deflector as shown in the section 'Sweeping' (page 23).
- Once the smoke deflector has been removed from the stove, move the centre rod (steel bar) and pass it through the next two holes.
- Replace the smoke deflector as shown in the section 'Sweeping'.

## 2) Régler la chape :

Ce dispositif actionne le déviateur articulé.

Lors de l'ouverture de la porte celui-ci s'ouvre complètement pour permettre l'évacuation rapide des gaz de combustion et éviter le refoulement [photo 6].

Quand vous refermez la porte, le déviateur reprend sa position normale. Dans cette position, il empêche les gaz de s'échapper trop facilement par la cheminée [photo 7].

Le réglage que vous allez effectuer positionne le déviateur pour qu'il freine moins l'échappement des gaz, ce qui améliorera le tirage.


- Ouvrir la porte vitrée et repérer la chape en haut à droite du foyer [photo 8].
- Déserrer le contre-écrou (avec une clef plate de 10) en maintenant la chape avec une pince [photo 9].
- Tourner la chape par demi-tour [photo 10]. En vissant dans le sens horlogique vous augmentez le tirage et inversement dans le sens anti-horloger.
- Reserrer le contre-écrou.

## 3) Si ce n'est pas suffisant,

- Démonter le déviateur de fumée comme indiqué dans le chapitre ramonage (page 23).
- Une fois le déviateur de fumées extrait du foyer, déplacer l'axe de transmission (tige d'acier) et repasser-le dans les 2 trous voisins.
- Remonter le déviateur de fumée comme indiqué dans le chapitre ramonage.

## Regular maintenance

## Entretien régulier


**Be careful !**

Wait until the stove has cooled down completely before carrying out maintenance.

**Maintenance of the metal components**

Use a dry cloth for cleaning.

**Please note**

Clean with a dry rag. A paint spray supplied with the stove means you can retouch the paintwork if necessary. When you do this, start on a test surface to avoid spraying solvent on the old paintwork. The surface to be repainted must be smooth, clean, dry and free from grease. Please also read the instructions on the paint spray.

**Cleaning of glasses**

The use of oven cleaning products will cause rapid destruction of the seals. Use cleaning products intended for ordinary glass to clean the inside of the glass door.

Dry the pane thoroughly as smoke settles on greasy residue.



**Removal of ashes**

Leave a bed of ashes at the bottom of the stove as this encourages combustion and still contains some fuel.

Ashes must be removed when: there is a risk of obstructing the fire's supply of fresh air.

**Quick maintenance of the flue**

Stûv recommends the use of a product that decomposes soot after every 15 times of use, in particular if you are burning wood that is not particularly dry. Please refer to the instructions for use of the product. Use a product that is compatible with the type of flue.


**Attention**

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet.

**Entretien des parties métalliques**

Nettoyer avec un chiffon sec.

**Remarque**

Une bombe de peinture fournie avec l'appareil permet d'effectuer des retouches si nécessaire. Pour ce faire, amorcer sur une surface de test pour éviter de pulvériser du solvant sur l'ancienne peinture. La surface à repeindre doit être dégraissée, lisse, propre et sèche. Se référer également à la notice d'utilisation de la bombe de peinture.

**Entretien des vitres**

L'usage de produits décapants pour four provoque une destruction rapide des joints. Pour nettoyer la face intérieure de la vitre, utiliser les produits d'entretien prévus pour les vitres ordinaires [photo 1].

Bien sécher la vitre car les résidus gras fixent les fumées.

**Décendrage**

Laisser au fond du foyer un lit de cendres qui favorise la combustion et contient encore du combustible.

Il faut décendre quand il y a un risque d'obstruer l'alimentation du feu en air frais [photos 2 et 3].

**Petit entretien du conduit de cheminée**

Stûv préconise l'usage d'une dose de fulgurant (produit décomposant les suies), environ toutes les 15 utilisations, surtout si vous ne brûlez pas du bois très sec. Se référer au mode d'emploi du produit pour son utilisation. Utiliser un produit compatible avec le type de conduit de cheminée.

## Annual maintenance

### Be careful !

Wait until the stove has cooled down completely before carrying out maintenance.

Do not forget, once a year, to :

- sweep your chimney,
- clean between the fixed part of the stove and the drum ;
- check the condition of the seals ;
- clean the space beneath the ash pan.

## Chimney-sweeping

Do the sweeping at least once a year in accordance with local and national regulations in force.

Pass on this information to the chimney sweep.

Before carrying out the actual sweeping, Stûv recommends the use of a dose of a fulgent (see "Quick maintenance of the flue" item in the previous section).

Consult the instructions on the product for use. Use a product suitable for the type of chimney flue.

## Entretien annuel

### Attention !

Avant de procéder à l'entretien, attendre le refroidissement complet.

Ne pas oublier, une fois par an de :

- ramoner votre cheminée,
- nettoyer entre la partie fixe du foyer et le tambour,
- vérifier l'état des joints,
- nettoyer l'espace sous le cendrier




## Ramonage

Effectuer le ramonage au moins une fois par an conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur.

Transmettre cette notice au ramoneur.

Avant d'effectuer le ramonage proprement dit, Stûv préconise l'usage d'une dose de fulgurant (voir «Petit entretien du conduit de cheminée», au chapitre précédent).

Se référer au mode d'emploi du produit pour son utilisation. Utiliser un produit compatible avec le type de conduit de cheminée.



Whatever method is used to sweep the chimney, the smoke deflector parts must be removed.






Before doing so :

- Place the stove in the closed-door position [photo 1].
- Close the damper by sliding it completely to the left [photo 2].

Quelle que soit la méthode de ramonage, il y a lieu de démonter les éléments déviateurs de fumées.

Avant cela il faut :

- Mettre le foyer en porte pleine [photo 1]
- Fermer le registre en le glissant complètement vers la gauche [photo 2].






#### Remove the smoke deflector

- Open the solid door:
- Locate the smoke deflector [photo 4].
- Remove the smoke deflector:  
Tilt and slide the smoke deflector slightly backwards as if into the smoke flue [photos 5 and 6].  
Rotate it clockwise to disconnect the deflector from its lever [photo 7]. Pull the deflector downwards [photo 8].

#### Démonter le déviateur de fumées

- Ouvrir la porte pleine.
- Repérer le déviateur de fumées [photo 4].
- Retirer le déviateur de fumées:  
Incliner et glisser légèrement vers l'arrière le déviateur de fumées comme si vous alliez le faire rentrer dans le conduit de fumée [photos 5 et 6]. Le faire pivoter dans le sens horlogique pour désaccoupler le déviateur de sa commande [photo 7]. Laisser descendre le déviateur [photo 8].









#### Access the sweeping hatch in the frame of the back smoke outlet.

- Remove the front of the stove [photos 1 and 2],
- Open the sweeping trap by undoing the two butterfly screws by hand [photo 3],

#### Accéder à la trappe de ramonage dans le cadre d'une sortie de fumée arrière.

- Enlever le fronton du foyer [photos 1 et 2],
- Ouvrir la trappe d'accès pour le ramonage en déserrant les 2 vis papillon à la main [photo 3],





The smoke flue is clear and the stove can now be swept [photo 4].

If an accumulation kit is installed, remove the three upper rows in order to access the sweeping hatch.

#### After sweeping...

##### Replacing the hatches and the smoke deflector

Hold the deflector by its centre rod [diagram 6].

Insert it from the inside of the combustion chamber [diagram 7].

Insert the centre rod into the lever (hexagonal bar) [diagram 8].

Slide the deflector forward so that it slots into place (notches) [diagram 9].

Le sortie de fumée est dégagée; le foyer est prêt pour être ramoné. [photo 4].

Dans le cas où un kit accumulation est installé, ôter les 3 rangées supérieures afin d'accéder à la trappe de ramonage.

#### Après le ramonage...

##### Remonter les trappes et le déviateur de fumées

Tenir le déviateur par son axe [schéma 6].

L'insérer par l'intérieur de la chambre de combustion [schéma 7].







Insérer l'axe de transmission dans la commande (tige hexagonale) [schéma 8].

Glisser le déviateur vers l'avant pour qu'il se loge dans son berceau (encoches) [schéma 9].



## Cleaning between the fixed part of the stove and the drum

## Nettoyage entre la partie fixe du foyer et le tambour



Ash can fall between the fixed part of the stove and the drum where it may hinder the rotation of the drum and generate noise.

To avoid this inconvenience, we recommend that you clean this section of the stove twice a year.


- Open the ash pan door and locate the scraper fitted underneath the lower crosspiece.
- Unscrew the scraper (using the 10-mm open-end spanner) [photo 1].
- Position the glass door at the halfway point [photo 2].
- With one hand, push the drum backward and, with the other, insert the flathead screwdriver between the bottom of the drum and the fixed part of the stove [photos 3 and 4].
- The scraper screws into the empty threaded hole located near the 26-mm Ø hole [photos 5].
- Insert and screw the scraper (point to the right and locking lug upwards) into the opening created by the screwdriver [photo 6].

Des cendres tombent entre la partie fixe du foyer et le tambour. Ces cendres peuvent perturber la rotation du tambour et provoquer des bruits désagréables.

Pour éviter ce désagrément, nous conseillons de nettoyer cette partie du foyer 2 fois par an.

- Ouvrir le portillon cendrier et repérer le grattoir qui est fixé en dessous de la traverse inférieure.
- Dévisser le gratoir (à l'aide de la clé plate de 10) [photo 1].
- Positionner la porte vitrée à mi-chemin [photo 2].
- D'une main, pousser le tambour vers l'arrière, de l'autre, insérer un tournevis plat entre le bas du tambour et la partie fixe du foyer [photos 3 et 4].
- Le gratoir se visse dans le trou fileté libre qui se situe près de l'orifice de Ø 26 mm [photo 5].
- Insérer et visser le gratoir (pointe vers la droite, et ergot de blocage vers le haut) dans l'interstice créée par le tournevis [photo 6].


## Cleaning between the fixed part of the stove and the drum (continuation)



- Push the point of the scraper towards the opening [photo 7].
- Remove the screwdriver.
- Rotate the drum several times. It is more difficult to rotate with the scraper inserted. Use both hands [photo 8].

When finished, remove the scraper: position the glass door at the halfway point and place the screwdriver between the drum and the fixed part of the stove [photo 3]. Unscrew and remove the scraper [photo 6]. Remove the screwdriver [photo 3]. Store the scraper in the door.

## Nettoyage entre la partie fixe du foyer et le tambour (suite)



- Pousser la pointe du grattoir vers l'interstice [photo 7].
- Retirer le tournevis de blocage.
- Effectuer plusieurs rotation de tambour. La rotation est plus difficile à effectuer avec le grattoir inséré. S'aider des deux mains [photo 8].

Une fois cette opération effectuée, retirer le grattoir; repositionner la porte vitrée à mi-chemin, replacer le tournevis de blocage entre le tambour et la partie fixe du foyer [photo 3]. Dévisser et retirer le grattoir [photo 6]. Retirer le tournevis [photo 3]. Ranger le grattoir dans le portillon.

## Checking the condition of the seals



The 3 door seals and the drum seal must be checked.

If any of the seals are damaged [photo 1], have them replaced.


### Checking the 3 door seals:

Open each door and check that the seal around the entire frame is intact [photo 2].

### Checking the drum seal:

- Position the upward sliding door to three-quarters open [photo 3] and check the seal on your left [photo 4].

## Vérification de l'état des joints



Les joints de chacune des 3 portes et celui du tambour doivent être contrôlés.


Si vous constatez qu'un des joints est abîmé [photo 1], faites-le remplacer.

### Vérifier les joints des 3 portes

Ouvrir chaque porte, et regarder si le joint est intact sur tout le pourtour de la porte [photo 2].






### Vérifier le joint du tambour

- Positionner la porte bandeau au 3/4 de sa position [photo 3] et vérifier le joint situé à votre gauche [photo 4].



## Checking the condition of the seals (continuation)

## Vérification de l'état des joints (suite)



### Checking the drum seal :




- Position the upward sliding door to three-quarters open [photo 3] and check the seal on your left [photo 4].
- Lock the drum in the open-fire position and open the door [photo 5].
- Unlock the drum [photo 6] and check the three remaining seals [photos 7 and 8].

### Vérifier le joint du tambour

- Positionner la porte bandeau au 3/4 de sa position [photo 3] et vérifier le joint situé à votre gauche [photo 4].
- Verrouiller le tambour en position feu ouvert et ouvrir la porte [photo 5].
- Déverrouiller le tambour [photo 6] et vérifier les trois joints restants [photos 7 et 8].

## Cleaning the space beneath the ash pan

## Nettoyage de l'espace sous le cendrier




- Open the ash pan door and remove the ash pan [photo 1]
- Remove the ash pan support [photo 2].
- Vacuum the bottom of the stove [photo 3].

- Ouvrir le portillon cendrier et enlever le cendrier [photo 1].
- Enlever le support du cendrier [photo 2].
- Aspirer le fond du foyer [photo 3].

## Cleaning the space beneath the ash pan (continuation)

## Nettoyage de l'espace sous le cendrier (suite)















After cleaning, replace the ash pan support so that the front is notched in place [photo 4] and reposition the ash pan [photo 1].










Après le nettoyage, réinsérer le support cendrier, jusqu'à ce le que l'avant soit encoché [photo 4] et repositionner le cendrier [photo 1].

## Replacement of the glass in the open fire mode door

## Remplacement de la vitre de la porte bandeau




















Before replacing the glass, ensure you attach the seal to the frame by turning as set out in diagram 9.

Avant de remplacer la vitre, veiller à coller le joint sur le chassis en faisant le tour comme indiqué sur le schéma 9.








Once the glass has been replaced [diagram 6], remove the ends of the seals [diagram 7] in order to access the reinstalled metal shielding [diagram 8].

Une fois la vitre remplacée [schéma 6], écarter les extrémités des joints [schéma 7] pour y avoir accès une fois le bouclier métallique réinstallé [schéma 8].




## Replacement of the glass in closed door mode (continuation)

## Remplacement de la vitre de la porte pleine (suite)



Once the thermal shielding has been reattached [diagram 8], put the upper and lower seals into place to prevent any passage of air between the shielding and the door [diagram 9].




Une fois le bouclier thermique refixé [schéma 8], placer les joints supérieurs et inférieurs de manière à éviter tout passage d'air entre le bouclier et la porte [schéma 9].

## In case of problems...

## En cas de problème...

Broken or cracked glass, a worn seal, a fault in the lining of the combustion chamber...

Contact your installation engineer with your serial number!



Vitre brisée ou fêlée, joint usé, défaut dans la garniture de la chambre de combustion,...

Faire appel à votre installateur en lui communiquant votre numéro de série !

[illegible]

## Tableau des entretiens annuels

[illegible]

## The Stûv guarantee: a straightforward approach for more peace of mind

This fireplace has been designed to offer you maximum pleasure, comfort and safety. Manufactured with the greatest care from high quality materials and components, it will work for many years without any problems. If, despite our best efforts, a fault should occur, we undertake to resolve it.

However, you have to register your product to ensure that our customer service offers you the best possible attention and is able to meet your needs effectively.

### Stûv commercial guarantee

The Stûv guarantee covers all end purchasers (users) of a Stûv system. It enters into force on the invoice date of the original sale from the seller to the purchaser.

### Duration of the guarantee

Without prejudice to the guarantee covering latent defects, the Stûv commercial guarantee is for:

5 years on the body of the stove

3 years on other components (base grate, door mechanism, hinges, pulleys, runners, clasps,...)

Applicable to stoves sold after 01/07/2010. Only the sales invoice produced by the distributor for the final purchaser is valid as proof for the guarantee.

For purchases prior to 01/07/2010, please refer to the guarantee conditions contained in the installation instructions/directions for usage provided with the stove.

### Conditions of application of guarantee

To benefit from this commercial guarantee, you must correctly complete and return the guarantee form to us within 30 days of purchase.

You will then receive your Stûv guarantee certificate by e-mail to the address indicated or by post. Keep this document safe.

In the event of problems with your stove, please contact your distributor. You must present him/her with this certificate for the commercial guarantee to apply

### Stûv stoves are guaranteed against:

- manufacturing faults,
- faults with the paintwork on the visible external parts of the stove

### The guarantee does not cover

- the components subject to wear and tear (e.g. refractory vermiculite bricks, seals) which have to be replaced from time to time in normal usage,
- the glass,
- damage caused to the stove or operational faults due to:
  - > installation which does not comply with good practice guidelines and the installation instructions and with applicable national and regional regulations,
  - > abnormal usage which does not comply with the directions for use instructions,
  - > a lack of maintenance,
  - > external factors, such as flooding, lightning, fire...

## La garantie Stûv : une démarche simple pour plus de tranquillité

Ce foyer a été conçu pour vous offrir un maximum de plaisir, de confort et de sécurité. Fabriqué avec le plus grand soin, au départ de matériaux et de composants de qualité, il fonctionnera des années sans problème. Si, malgré notre attention, il devait présenter une défectuosité, nous nous engageons à y remédier. Cependant, vous devez enregistrer votre produit pour que notre service après-vente vous offre la meilleure attention et réponde efficacement à vos questions.

### Garantie commerciale Stûv

La garantie Stûv concerne tout acheteur final (utilisateur) d'un appareil Stûv. Elle prend cours à la date de facture de vente originale du vendeur à l'acheteur.

### Durée de la garantie

Sans préjudice de la garantie des vices cachés, la garantie commerciale Stûv est de :

5 ans sur le corps du foyer

3 ans sur les autres pièces (grille de fond, mécanisme de porte, charnières, poulies, glissières, fermoirs,...)

Valable pour les foyers achetés après le 01/07/2010.

Seule la facture de vente établie par le revendeur à l'acheteur final est valable comme preuve pour la garantie.

Pour les achats antérieurs au 01/07/2010, se référer aux conditions de garantie reprise dans la notice installation/ mode d'emploi remise avec le foyer.

### Conditions d'application de la garantie

Pour bénéficier de cette garantie commerciale, il faut nous renvoyer le formulaire de garantie dûment complété dans les 30 jours qui suivent votre achat. Vous recevrez ensuite votre certificat de garantie Stûv, par email à l'adresse communiquée ou par courrier. Conservez bien ce document. En cas de problème avec votre foyer, adressez-vous à votre revendeur. Vous devrez lui présenter ce certificat pour que la garantie commerciale soit effective.

### Les foyers Stûv sont garantis contre :

- les défauts de fabrication,
- les défauts de peinture dans les parties extérieures visibles du foyer.

### La garantie ne couvre pas

- les pièces d'usure (ex. briques réfractaires, vermiculites, joints) qui nécessitent d'être remplacées de temps en temps en usage normal,
- les vitres,
- les dommages causés au foyer, ni les défauts de fonctionnement dus :
  - > à une installation non conforme aux règles de l'art et aux instructions d'installation, aux réglementations nationales et régionales en vigueur
  - > à une utilisation anormale, non conforme aux indications du mode d'emploi,
  - > à un manque d'entretien,
  - > à une cause extérieure telle qu'inondation, foudre, incendie...

## The Stûv guarantee: a straightforward approach for more peace of mind (continuation)

> local conditions such as draught problems or faults caused by defective ducts.

– damage caused by:

> faulty installation,

> overheating,

> the use of inappropriate fuel.

The guarantee is restricted to the exchange of components recognized as defective excluding replacement, compensation and interest costs. The replacement components supplied under the guarantee are guaranteed for the remainder of the guarantee period.

### Your responsibility

As a user, you also have an important role to play in ensuring you get the best out of your Stûv. We strongly recommend:

– that you entrust installation (or in any event check-over) to a qualified professional who is able, in particular, to check that the characteristics of the smoke flue are appropriate for the stove installed and to ensure that installation meets national and regional requirements in this field ;

– read the directions for use and the maintenance guidelines carefully ;

– have the flue swept regularly to ensure optimal operation. We recommend sweeping at least once or twice a year and definitely before relighting the stove after a long period of inactivity either in general or just before the season when heat is required.

### Note:

As a consumer, you have legal rights under the applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Your rights are not affected by this commercial guarantee.

## La garantie Stûv : une démarche simple pour plus de tranquillité (suite)

> à des conditions locales, telles que les problèmes de tirage ou des défaillances liés à un conduit défectueux

– les dégâts causés par :

> une installation défectueuse

> une surchauffe

> l'utilisation d'un combustible inapproprié.

La garantie est limitée à l'échange des éléments reconnus défectueux, à l'exclusion des frais liés au remplacement, dommages et intérêts. Les pièces de remplacement fournies en garantie sont garanties pour la période de garantie restant à courir

### Votre responsabilité

En tant qu'utilisateur, vous avez également un rôle important à jouer pour retirer de votre Stûv les satisfactions que vous en attendez.

Nous vous recommandons instamment :

– de confier son installation (ou en tout cas son contrôle)

à un professionnel qualifié qui pourra notamment vérifier que les caractéristiques du conduit de fumées correspondent au foyer installé et qui s'assurera que l'installation respecte les exigences nationales et régionales en la matière ;

– de lire attentivement le mode d'emploi et les consignes d'entretien ;

– de faire ramoner le conduit régulièrement pour vous assurer un fonctionnement optimal. Nous préconisons le ramonage une à deux fois par an minimum, et impérativement avant de remettre le foyer au feu après une longue période d'interruption, soit en général juste avant la nouvelle saison de chauffe.

Remarque :

En tant que consommateur, vous avez des droits légaux au titre de la législation nationale applicable régissant la vente des biens de consommation. Vos droits ne sont pas affectés par la présente garantie commerciale.

## WARRANTY

Your fireplace was designed to provide years of enjoyment, comfort, and safety. It was built and assembled with the greatest care using highquality materials and components, to provide years of trouble-free use.

However, if a problem arises, we will do our best to resolve the problem.

As a user you too have an important role in obtaining the satisfaction you expect from your Stûv fireplace.

We strongly recommend that you:

- Entrust the installation (or, at any rate, its inspection) to a skilled professional who can ensure that the characteristics of the flue are appropriate for your fireplace.
- Read the directions for use carefully and follow the maintenance instructions.
- Have the flue swept at regular intervals (once a heating season with regular use), to ensure optimal operation and maximum safety.

## Warranty coverage

Stûv fireplaces are warranted against:

- manufacturing defects
- painting defects in the visible portions of the fireplace
- glass breakage only if it occurs when lighting the fire for the first time
- transport damage if we are notified within 48 hours of delivery

This warranty does not cover damages to the fireplace or operational defects due to:

- installation that does not comply with industry practice or the installation instructions
- abnormal use that does not comply with the instructions for use
- failure to perform maintenance
- an external cause, such as floods, lightning, fire, etc.

The warranty is limited to the replacement of defective parts, excluding any damages.

## Warranty terms

This warranty must be filled out and returned to us within one month from the date of purchase.

Warranty period

- 5 years on the body of the fireplace
- 1 year on the refractory materials, sealing joints, door mechanisms, hinges, pulleys, slides and clasps.
- The warranty begins on the date of purchase. The replacement of parts under warranty does not extend the duration of the initial guarantee.

## Model

Serial number\*: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Invoice date: \_\_\_\_\_

\* This information is found on an identification plate attached to the body of the fireplace. The location of this plate is indicated in the instructions for use, in the warranty section.

## Purchaser

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

Installation address (if different): \_\_\_\_\_

## Purchased from

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

## Purchased from

I, the undersigned, \_\_\_\_\_, acknowledge that the aforementioned fireplace was installed according to industry practice and in accordance with the technical recommendations contained in the installation instructions, and that the connections and flue have the characteristics required to ensure proper and safe operation.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

Please fill in the warranty and fax it or return a copy to:  
Stûv America inc.

4747 rue Bourg  
Montréal (Qc) H4T 1H9 Canada

Phone: +1 514 396 9463 Toll free: +1 866 487 7888

Fax: +1 514 528 9538

You can also register your fireplace at our Web site under  
Register your product.

[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com) | [info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)



## CERTIFICAT DE GARANTIE

Ce foyer Stûv a été conçu pour vous offrir un maximum de plaisir, de confort et de sécurité ; il a été fabriqué avec le plus grand soin au départ de matériaux et de composants de qualité pour fonctionner des années sans problème. Si, malgré notre attention, il devait présenter une défectuosité, nous nous engageons à y remédier.

Cependant, comme utilisateur, vous avez également un rôle important pour retirer de votre Stûv les satisfactions que vous en attendez.

Nous vous recommandons instamment :

- de confier son installation (ou en tout cas son contrôle) à un professionnel qualifié qui pourra notamment vérifier que les caractéristiques du conduit de fumées correspondent au foyer installé,
- de lire attentivement le mode d'emploi et les consignes d'entretien,
- de faire ramoner le conduit régulièrement (une fois par saison de chauffe, pour une utilisation régulière) pour vous assurer un fonctionnement optimal et une sécurité maximale.

## Couverture de la garantie

Les foyers Stûv sont garantis contre :

- les défauts de fabrication,
- les défauts de peinture dans les parties visibles du foyer,
- le bris de vitre uniquement lorsqu'il survient lors de la première mise à feu,
- les détériorations dues au transport à condition qu'elles soient signalées dans les 48 heures de la livraison.

La présente garantie ne couvre pas les dommages causés au foyer ni les défauts de fonctionnement dus :

- à une installation non conformes aux règles de l'art et aux instructions d'installation,
- à une utilisation anormale, non conforme aux indications du mode d'emploi,
- à un manque d'entretien,
- à une cause extérieure telle qu'inondations, foudre, incendie...

La garantie est limitée à l'échange des éléments reconnus défectueux, à l'exclusion de dommages et intérêts.

## Conditions de la garantie

Le présent document doit nous avoir été renvoyé, dûment complété, dans le mois qui suit la date de facture du vendeur à l'acquéreur.

Durée de la garantie :

- 5 ans sur le corps du foyer
- 1 an sur les matériaux réfractaires, les joints d'étanchéité, le mécanisme de porte, les charnières, les poulies, les glissières, et les fermoirs.

La période de garantie prend cours à la date de facture du vendeur à l'acquéreur. L'échange de pièces sous garantie ne prolonge pas la durée de la garantie initiale.

## Le foyer

N° de série\* : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Date de facture : \_\_\_\_\_

\* Cette indication se trouve sur une plaque signalétique fixée sur le corps du foyer. L'emplacement de cette plaque est indiqué dans le mode d'emploi, chapitre garantie.

## L'acquéreur

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Adresse d'installation (si différente) : \_\_\_\_\_

## Le vendeur

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

## L'installateur (ou toute autre personne qui aurait réalisé l'installation)

Je soussigné, \_\_\_\_\_, déclare que le foyer mentionné ci-dessus a été installé suivant les règles de l'art et conformément aux recommandations techniques reprises dans les instructions d'installations et que raccordement et conduit de fumées ont les caractéristiques requises pour assurer un fonctionnement correct et sûr.

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Entreprise : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Merci de compléter ce document et le faxer ou en renvoyer une copie à :

Stûv America inc.

4747 rue Bourg

Montréal (Qc) H4T 1H9 Canada

Télécopieur : +1 514 528 9538

Il est aussi accessible via notre site Internet sous:  
Enregistrez votre produit.

[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com) | [info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)



Exclusive importer for North America:

Stûv America inc.  
4747 rue Bourg  
Montréal QC H4T 1H9 Canada  
+1 866 487 7888  
[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com)  
[info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)

Stûv fireplaces are design and made in Belgium by:

Stûv sa/nv Irue Jules Borbouse 4 IB-5170 Bois-de-Villers  
[www.stuv.com](http://www.stuv.com)

Importateur exclusif pour l'Amérique du nord :

Stûv America inc.  
4747 rue Bourg  
Montréal QC H4T 1H9 Canada  
+1 866 487 7888  
[www.stuvamerica.com](http://www.stuvamerica.com)  
[info@stuvamerica.com](mailto:info@stuvamerica.com)

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués en Belgique par :

Stûv sa/nv Irue Jules Borbouse 4 IB-5170 Bois-de-Villers  
[www.stuv.com](http://www.stuv.com)